



Italiano

English

Français

Deutsch

Español

PH - PH1

Istruzioni per l'installazione *Installation instructions* *Instructions pour l'installation* *Installationsanleitung* *Instrucciones para la instalación*

SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale è stato redatto dal costruttore ed è parte integrante del prodotto.

In esso sono contenute tutte le informazioni necessarie per:

- la corretta sensibilizzazione degli installatori alle problematiche della sicurezza;
- la corretta installazione del dispositivo;
- la conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti;
- il corretto uso in condizioni di sicurezza;

La costante osservanza delle indicazioni fornite in questo manuale,

PURPOSE OF THE MANUAL

This manual was drawn up by the manufacturer and is integral part of the product.

It contains any useful information:

- to draw the attention of the installers to safety related problems;
- to install the device properly;
- to know its operation and limits in depth;
- to use the device under safe conditions.

BUT DU MANUEL

Ce manuel a été réalisé par le constructeur et fait partie intégrante du produit.
Il contient toutes les informations nécessaires pour:

- sensibiliser les installateurs aux problèmes liés à la sécurité;
- installer le dispositif de manière correcte;
- connaître le fonctionnement et les limites du dispositif;
- utiliser correctement le dispositif dans des conditions de sécurité optimales.

Le respect des indications fournies dans ce manuel garantit la sécurité personnelle, une économie de fonctionnement et une

garantisce la sicurezza dell'uomo, l'economia di esercizio ed una più lunga durata di funzionamento del prodotto.

Al fine di evitare manovre errate con il rischio di incidenti, è importante leggere attentamente questo manuale, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.

Le istruzioni, i disegni, le fotografie e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di proprietà VDS e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.

The strict observance of the instructions of this manual grants safety conditions as well as efficient operation and a long life to the product.
To prevent operations that may result in accidents, read this manual and strictly obey the instructions provided.

Instructions, drawings, photos and literature contained herein are exclusive property of VDS and cannot be reproduced by any means.

longue durée de vie du produit.

Afin d'éviter des opérations incorrectes et de ne pas risquer des accidents sérieux, lire attentivement ce manuel et respecter scrupuleusement les informations fournies.

Les instructions, les dessins, les photos et la documentation contenus dans ce manuel sont la propriété de la société VDS et ne peuvent être reproduits sous aucune forme, ni intégralement, ni partiellement.

Hinweise gewährleistet die Sicherheit der Personen, wirtschaftlichen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Produkts.

Zur Vermeidung fehlerhafter Manöver mit Unfallgefahr ist es wichtig, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen und die darin enthaltenen Informationen genauestens zu beachten.

Die Anleitungen, Zeichnungen, Fotos und Dokumentationen in diesem Handbuch sind Eigentum von VDS und dürfen in keiner Weise ganz oder teilweise reproduziert werden.

La constante observación de las indicaciones suministradas en este manual, garantiza la seguridad del hombre, la economía del ejercicio y una mayor duración de funcionamiento del producto.
Con el fin de evitar maniobras equivocadas con riesgo de accidente, es importante leer atentamente este manual, respetando escrupulosamente las informaciones suministradas.

Las instrucciones, los dibujos, las fotografías y la documentación que contiene este manual son propiedad de VDS y no pueden ser reproducidas en ninguna manera, ni integral ni parcialmente.

Indice / Caratteristiche

1	Caratteristiche dell'attuatore	
1.0	Caratteristiche generali	3
1.1	Dati tecnici.....	3
1.2	Verifica scelta attuatore	3
2	Descrizione del sistema di automazione	
2.0	Disposizione dei componenti del sistema	4
2.1	Allacciamento elettrico del sistema	4
3	Controlli e operazioni preliminari all'installazione dell'attuatore	
3.0	Controlli sul cancello	5
3.1	Verifica componenti attuatore.....	5
3.2	Attrezzi e utensili necessari al montaggio	6
4	Installazione dell'attuatore	
4.0	Posizionamento attacchi	6
4.1	Predisposizioni per il fissaggio posteriore	7
4.1.1	Attuatore fissato su colonne in ferro.....	7
4.1.2	Attuatore fissato su colonne in legno	7
4.1.3	Attuatore fissato su pilastri in muratura	7
4.1.4	Casi particolari di fissaggio posteriore dell'attuatore	8
4.2	Fissaggio attacco posteriore dell'attuatore.....	9
4.3	Installazione provvisoria dell'attuatore	9
4.4	Posizionamento attacco anteriore	10
4.5	Installazione finale dell'attuatore	11
4.5.1	Fissaggio meccanico.....	11
4.5.2	Controlli sulla movimentazione.....	11
4.5.3	Collegamento elettrico.....	11
4.5.4	Montaggio del carter di protezione e rimozione vite di sfiato	11
4.5.5	Spurgo.....	12
5	Controlli e regolazioni	
5.0	Controllo e regolazione della forza di spinta	12
6	Manovra di emergenza	
6.0	Manovra di emergenza - uso dello sblocco manuale	12
7	Note per l'installatore	
7.0	Manutenzione.....	13
7.1	Guida ricerca guasti	13

1. CARATTERISTICHE DELL'ATTUATORE

1.0 CARATTERISTICHE GENERALI


- Operatore oleodinamico per cancelli ad ante battenti studiato per utenze residenziali.
- L'attuatore, se correttamente installato, è in osservanza alle norme di sicurezza attualmente vigenti.

Elenco delle VERSIONI:

PH1: Blocco idraulico solo in chiusura (con blocco inaccessibile ad anta aperta)

PH: Senza blocco idraulico - frenato (anta movimentabile a mano con minima resistenza, se movimentata lentamente; dispone di un dispositivo di sblocco per facilitare l'apertura - necessita di elettroserratura)

- La versione con blocco idraulico in chiusura evita il ricorso ad elettroserratura garantendo la posizione di chiusura per ante di lunghezza inferiore a 1,8 m.
- Lo sblocco di emergenza con chiave triangolare (da usarsi in assenza di corrente), di facile manovrabilità e sicuro funzionamento permette il comando manuale del cancello. Lo sblocco è facilmente accessibile attraverso un vano apribile situato sulla parte superiore dell'attuatore.
- La sicurezza antischiacciamento è garantita da sensibili valvole, tarabili in fase di installazione.



1.1 DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	PH1	PH
Tensione di alimentazione monofase	230 V±10% 50 Hz	
Potenza assorbita	250W	
Pressione media di esercizio	30 bar	
Forza di spinta a 10 bar	962 N	
Forza di trazione a 15 bar	1140 N	
Tempo entrata stelo (corsa completa)	22 sec ±2	
Tempo uscita stelo	22 sec ±2	
Lunghezza max. anta	1,8 m	3 m
Lunghezza min. anta		1,2 m
Temperatura ambiente di funzionamento	-20° / + 70°C	
Max interasse fori attacchi con stelo sfilato	1002 mm ± 5	
Max corsa asta standard	270 mm	
Peso con olio	8 Kg	
Quantità olio	0,6 lt.	
Olio tipo	AprimOil HC13	
Grado di protezione	IP 55	



Attenzione

Il livello di RUMOROSITÀ dei modelli descritti rientra nei limiti massimi stabiliti dalle norme CEE limitatamente al funzionamento dell'attuatore, svincolato dall'anta e dal pilastro.

1.2 VERIFICA SCELTA ATTUATORE

Prima di effettuare il montaggio è necessario verificare la scelta dell'automazione in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'elemento da movimentare.



Cautela

- La corretta scelta dell'automazione garantisce un corretto funzionamento del gruppo e riduce al minimo la possibilità di guasti.
- Le versioni sopra riportate sono consigliabili anche in presenza di ante tamponate (con l'attuatore inaccessibile ad anta aperta).
- Il modello PH1 è adatto all'impiego in ZONE VENTOSE e non deve essere installato su ante di lunghezza superiore a 1,8 m.



Attenzione

La velocità periferica dell'anta deve sempre essere nei limiti delle norme di sicurezza attualmente vigenti; inoltre è importante evitare l'impiego di attuatori veloci su ante larghe per evitare forti battimenti sugli arresti del cancello (vedi "Dati tecnici").

Operazioni preliminari

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE

2.0 DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI


- A - Lampeggiatore (posizionare in un punto ben visibile da entrambi i lati del transito)
- B - Fotocellula di sicurezza
- C - Dispositivo di comando manuale a chiave (magnetica, digitale, combinatore a tastiera, meccanica, ecc.)
- D - Apparecchiatura di comando a microprocessore in contenitore stagno (posizionare, possibilmente, al riparo da agenti atmosferici)
- F - Scatola derivazione stagna alimentazione attuatore (consigliata), posizionare in modo che i cavi non subiscano tensioni pericolose durante il movimento

- G - Antenna
- H - Attuatori serie PH
- I - Elettroserratura (optional)
- L - Arresto meccanico in apertura
- M - Arresto meccanico in chiusura
- N - Messa a terra delle strutture metalliche



Informazioni

Per ulteriori dispositivi di sicurezza (optional) consultare il listino prezzi.



2.1 ALLACCIAIMENTO ELETTRICO DEL SISTEMA

- Per eseguire gli allacciamenti elettrici attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate ai singoli componenti seguendo lo schema riportato in D1.




Attenzione

- Effettuare l'allacciamento elettrico dei singoli componenti dopo averne terminato l'installazione
- L'intero impianto deve essere realizzato in perfetta conformità con le norme di sicurezza attualmente vigenti
- Utilizzare per gli allacciamenti cavo elettrico sezione 1,5 mm².
- Se si rendesse necessario inserire una guaina di protezione nel cavo di alimentazione dell'attuatore, eseguire l'operazione prima di effettuare l'allacciamento del cavo stesso alle scatole di derivazione.



Attenzione

- Ogni attuatore è fornito con condensatore di spunto compreso nell'imballo. Al momento dell'installazione, collegare il condensatore all'interno dell'apparecchiatura elettrica in base allo schema di collegamento della stessa.
- Terminati gli allacciamenti elettrici controllare la spinta in punta d'anta e, se necessario, effettuare la regolazione delle pressioni dell'attuatore come descritto nel paragrafo specifico.





3. CONTROLLI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DELL'ATTUATORE

3.0 CONTROLLI SUL CANCELLIO

- Prima di procedere al montaggio è necessario eseguire un completo controllo delle ante verificando che le stesse siano in buone condizioni e non presentino rotture o danneggiamenti.
- Controllare che il movimento delle ante sia uniforme e le relative cerniere siano esenti da giochi ed attriti. Diversamente occorre riparare le cerniere in modo che le ante si possano movimentare a mano con facilità oppure, nella peggiore delle ipotesi, sostituirle.
- Verificare che le ante siano a piombo (perfettamente ferme in qualsiasi punto della rotazione) (**B1B**); controllare, ad ante completamente chiuse, che queste combacino uniformemente per tutta la loro altezza.
- Verificare con un dinamometro che lo sforzo, misurato in punta d'anta, di apertura e chiusura delle ante non superi i 15 Kg. (147 N).

Prima di definire il posizionamento in pianta degli attacchi occorre:

- Scegliere il punto più idoneo, sull'anta, per posizionare in altezza l'attacco anteriore dell'attuatore. Nei limiti del possibile posizionarsi a metà dell'altezza dell'anta. Di norma il punto ideale è sempre la zona più robusta e meno soggetta a flessione dell'anta. Se non è presente sul cancello un fascione di profilato facente parte della struttura, occorre saldare nella zona di posizionamento attacco anteriore un adeguato supporto dello stesso per distribuire il carico su una zona ampia (**B1A**).
- Verificare se il punto prescelto necessita di rinforzi o qualsiasi altra operazione di irrobustimento. Lo stesso controllo va effettuato sui pilastri di sostegno delle ante.





3.1 VERIFICA COMPONENTI ATTUATORE

Verificare che la sigla del modello riportata sulla scatola da imballo dell'attuatore corrisponda a quella riportata sulla targhetta dell'attuatore stesso (**B3**).

Controllare inoltre, prima di iniziare il montaggio, che l'imballo contenga tutti i componenti di seguito elencati (**B4**) e che gli stessi non siano danneggiati.

- 1 - Attuatore
 - 2 - Carter protezione stelo
 - 3 - Coperchio carter protezione stelo
 - 4 - Attacco posteriore
 - 5 - Boccole
 - 6 - Forcella
 - 7 - Perno posteriore
 - 8 - Dado autobloccante
 - 9 - Perno forcella
 - 10 - Seeger
 - 11 - Attacco anteriore
 - 12 - Snodo sferico con dado
 - 13 - Seeger
 - 14 - Condensatore
 - 15 - Vite autofilettante
 - 16 - Chiave sblocco
 - 17 - Piastra per attacco posteriore
- A - Gruppo attacco anteriore completo
B - Gruppo attacco posteriore completo



Installazione

3.2 ATTREZZI E UTENSILI NECESSARI AL MONTAGGIO

Il montaggio dell'attuatore richiede una serie di lavori di preparazione al gruppo da movimentare da eseguirsi direttamente sul luogo dell'installazione; è quindi necessario premunirsi dell'attrezzatura adatta che consenta all'installatore la massima autonomia durante il lavoro.




Cautela

L'elenco dell'utensileria necessaria è riportato nella figura (B5) comprensiva di tabella.

Mola a disco elettrica - alimentazione 230 V.
 Occhiali di protezione
 Saldatrice elettrica - alimentazione: 230 V./100 Amp. minimo
 Maschera di protezione
 Elettrodi Ø 2 minimo
 Saldatore da stagno
 Trapano elettrico di potenza adeguata alimentazione 230 V.
 Punte da trapano
 Fresa a tazza Ø 67 per fori alloggiamento fotocellule e pulsantiere
 Cavo di prolunga per attrezzatura elettrica
 Cavo elettrico sez. 1,5 mm² vari colori + capicorda vario tipo
 Forbici da elettricista
 Pinze per capicorda
 Tester
 Calibro ventesimale
 Metro
 Goniometro

Dinamometro
 Filo a piombo
 Livella a bolla (tridimensionale)
 Grasso tipo grafitato.
 Olio tipo AprimOil HC 13 (espressamente formulato)
 Bomboletta Zincospray
 Vernice antiruggine
 Pennelli per verniciatura
 Diluente per pulizia pennelli
 Spazzola metallica
 Lime varie
 Seghe da ferro
 Punte da tracciatura
 Martello
 Scalpello per acciaio e per muratura
 Salviette detergenti
 Carta per asciugatura mani
 Cassetta "Pronto soccorso"



4. INSTALLAZIONE DELL'ATTUATORE

4.0 POSIZIONAMENTO ATTACCHI

Nella tabella seguente (C1) sono riportati i dati consigliati per definire la posizione degli attacchi dell'attuatore rispetto al centro di rotazione dell'anta.

Determinando le quote **A** e **B** si stabiliscono:

- La corsa utile (**C**) del pistone
- La velocità periferica dell'anta
- L'angolo di massima apertura dell'anta
- La tenuta del blocco in relazione alla quota **E** (che deve sempre risultare inferiore a **B** quando l'attuatore è dotato di blocco idraulico); la quota **E** si ottiene, in pratica, misurando la distanza dal fulcro attacco anteriore all'asse della cerniera del cancello (vedi fig. **C1**)




Cautela

- La somma di **A+B** corrisponde alla corsa utile del pistone (**C**) per ottenere un'apertura dell'anta di 90°.
- Il valore minimo delle quote **A** e **B** è di 70 mm, quello massimo è indicato in colonna **B** della tabella fig. **C1**.
- Le quote **A** e **B**, per avere velocità periferiche uniformi, devono essere il più possibile uguali tra loro.
- Per oltrepassare i 90° di apertura d'anta occorre, dopo avere individuato le quote **A** e **B** ottimali per il montaggio, diminuire la quota **B** quel tanto che basta a raggiungere l'angolo di apertura desiderato, facendo attenzione alla quota **Y** per evitare interferenze dell'attuatore con lo spigolo del pilastro.



Attenzione

- Maggiore è la quota **B** rispetto a **E**, migliore è la tenuta del blocco idraulico (qualora l'attuatore ne fosse dotato).
- Se la chiusura dell'anta avviene tramite l'elettroserratura il valore **E** deve essere inferiore o uguale alla quota **B** (mai superiore).



4.1 PREDISPOSIZIONI PER IL FISSAGGIO POSTERIORE

4.1.1 Attuatore fissato su colonne in ferro

Se le colonne di sostegno delle ante del cancello sono in ferro, occorre realizzare una piastra di rinforzo per la saldatura dell'attacco posteriore dell'attuatore.

Eseguire una perfetta pulizia della zona predisposta alla saldatura dell'attacco posteriore con un apposito utensile (**C2** pos. 1); in particolare eliminare ogni traccia di eventuale vernice o zincatura.

Fissare mediante saldatura la piastra di rinforzo (**C3** pos. 2) da spigolo a spigolo della colonna, nella zona predisposta alla saldatura dell'attacco posteriore (**C3** pos. 3).

Le dimensioni della piastra di rinforzo vanno proporzionate alle dimensioni della colonna.



- Qualora le dimensioni della colonna lo consentano, utilizzare la piastra standard in dotazione.*

4.1.2 Attuatore fissato su colonne in legno

Se le colonne di sostegno delle ante del cancello sono in legno, occorre applicare una piastra di rinforzo da spigolo a spigolo della colonna, per la saldatura dell'attacco posteriore dell'attuatore. La piastra deve essere installata saldamente sulla colonna mediante viti di fissaggio (**C4**).

Le dimensioni della piastra di rinforzo vanno proporzionate alle dimensioni della colonna.



- Qualora le dimensioni della colonna lo consentano, utilizzare la piastra standard in dotazione.*

4.1.3 Attuatore fissato su pilastri in muratura

Se i pilastri di sostegno delle ante del cancello sono in muratura, occorre predisporre su ciascuno una piastra metallica dotata di ancoraggi sulla quale saldare l'attacco posteriore dell'attuatore.

Realizzazione nicchie

Se, per il fissaggio posteriore dell'attuatore con piastre metalliche, si rendesse necessario eseguire delle nicchie di alloggiamento nei pilastri occorre attenersi alle dimensioni riportate in figura (**C6**).






Si ricorda che la nicchia è necessaria quando la distanza tra lo spigolo del pilastro e il centro di rotazione dell'anta supera la quota Y (**C1**) oppure quando l'anta è ancorata ad una parete continua.

Fissaggio piastre di ancoraggio

Riportiamo alcuni esempi di realizzazione mediante l'utilizzo di diversi tipi di piastre (**C5**):

- A** - Piastra con innesto a zanca
- B** - Piastra con innesto tramite prigionieri a fissaggio chimico o meccanico
- C** - Piastra a ELLE con innesto tramite prigionieri a fissaggio chimico o meccanico



Installazione



Cautela

- Le dimensioni delle piastre vanno proporzionate alle dimensioni delle colonne.
- Se si utilizza la piastra di tipo A e si rendesse necessario posizionarla in asse con l'attuatore, occorre modificare le zanche nel modo indicato in fig. C7.

Ripulire la superficie da eventuali scorie di cemento o sabbia. Praticare quattro fori (C8 pos. 1) dopo avere segnato la loro posizione utilizzando la piastra di ancoraggio stessa come maschera di foratura.

Fissare meccanicamente la piastra con tasselli ad espansione "FISCHER" Ø 15 minimo vite M8 (C8 pos. 2) in acciaio o ghisa (se la consistenza del materiale con cui è costituita la colonna lo consente), oppure affidarsi al fissaggio chimico nel modo indicato:

- Inserire nei fori le relative guaine rettificate (C8 pos. 3) ed iniettarvi il collante ad indurimento rapido (C8 pos. 4) nella quantità e nel modo indicato nelle istruzioni allegate a parte.

Se si utilizza la piastra tipo B :

- Inserire i prigionieri (C8 pos. 5) nelle guaine (se si utilizza la piastra tipo B).
- Inserire la piastra di ancoraggio (C8 pos. 7) nei prigionieri.

Se si utilizza invece la piastra tipo C :

- Inserire i prigionieri (C8 pos. 5) in uno dei due lati delle nicchia.
- Inserire la piastra di ancoraggio (C8 pos. 7) nei prigionieri.
- Inserire i due prigionieri restanti (C8 pos. 8).


A questo punto, sia che si utilizzi la piastra tipo B o C, fissare il tutto a mano, senza serrare, tramite i relativi dadi e rondelle; dopo circa un'ora e mezza è possibile, tramite una chiave esagonale, mettere sotto carico i prigionieri.

Ad operazione ultimata eliminare le parti sporgenti dei prigionieri tramite un apposito utensile.


4.1.4 Casi particolari di fissaggio posteriore dell'attuatore

Per le ante con apertura verso l'esterno occorre modificare il fissaggio posteriore utilizzando un profilo a ELLE come indicato in (C9).

C6




C7




C8

FISSAGGIO CHIMICO CONSIGLIATO
(altri sistemi di fissaggio chimico
sono reperibili dal commercio)




C9



C8

FISSAGGIO MECCANICO




4.2 FISSAGGIO ATTACCO POSTERIORE DELL'ATTUATORE

Posizionare l'attacco posteriore (**B4** pos. 4) in base alle quote stabilite precedentemente e fissarlo alla piastra di ancoraggio con due punti di saldatura (**C9**). Controllare con una livella l'allineamento longitudinale e trasversale (**C10**) dell'attacco. Completare la saldatura e rimuovere le scorie con una spazzola metallica.



Attenzione

- Prima di effettuare la saldatura assicurarsi che l'attacco sia privo delle boccole (**B4** pos. 5) e che il relativo foro di alloggiamento sia adeguatamente protetto dalle scorie di saldatura.
- Dopo che la zona di saldatura si sarà raffreddata, è necessario ricoprirla con vernice antiruggine.



4.3 INSTALLAZIONE PROVVISORIA DELL'ATTUATORE

È necessario installare provvisoriamente l'attuatore per determinare correttamente la posizione di fissaggio dell'attacco anteriore.



Attenzione

Maneggiare con cura l'attuatore durante le fasi di montaggio.

Inserire sul fondello dell'attuatore la relativa forcetta (**C11** pos. 1). Bloccare la forcetta tramite l'apposito perno (**C11** pos. 2) e fissare il tutto con i due seeger (**C11** pos. 3).



Inserire sopra e sotto l'attacco le due boccole antivibranti (**C12** pos. 4).

Posizionare la forcetta dell'attuatore sull'attacco e bloccarla tramite il perno verticale (**C13** pos. 5) dopo averlo abbondantemente ingrassato.



Attenzione

Ingrassare abbondantemente sia il perno e le relative sedi.



Installazione

4.4 POSIZIONAMENTO ATTACCO ANTERIORE

Spalmare di grasso il gambo filettato dello snodo sferico (**C14 pos.1**), inserire nell'asta dell'attuatore lo snodo sferico correddato di dado (**C14 pos.2**) e, avvitandolo per circa metà filetto, inserire nello snodo sferico il perno (**C14 pos.4**) dell'attacco anteriore senza bloccarlo con il relativo seeger.

Inserire sul fondello dell'attuatore la relativa forcella (**C14b pos.1**) tramite l'apposito perno (**C14b pos.2**) e fissare il tutto con i due seeger (**C14b pos.3**).



Attenzione

- Verificare la robustezza della zona di fissaggio, se necessario applicare un fazzoletto di rinforzo, opportunamente dimensionato; il fazzoletto di rinforzo è indispensabile in presenza di ante assemblate con lamiere di spessore sottile.**
- Durante la pulitura della zona di fissaggio dell'attacco anteriore dell'attuatore, allontanare lo stesso dalla zona mettendolo al riparo dalle scintille.**

Appoggiare una livella (**C16 pos.1**) al corpo dell'attuatore (**C16 pos.2**) e mettere in bolla l'attuatore.

Fissare con due punti di saldatura l'attacco anteriore dello stelo all'anta proteggendo lo stelo stesso dalle scorie della saldatura tramite un panno pulito (**C17 pos.4**).





Estrarre la testa snodata dell'attuatore dall'attacco anteriore; rimuovere completamente l'attuatore stesso dagli attacchi provvisori, chiudere la flangia di sblocco con il relativo sottotappo; completare la saldatura proteggendo in qualche modo (panno pulito o nastro adesivo) il perno (**C18 pos.5**) dalle scorie e rimuovere le scorie stesse con una spazzola metallica (**C18 pos.6**).



Attenzione

- Durante la puntatura ad elettrodo dell'attacco anteriore proteggere sempre con un panno lo stelo; uno schizzo di metallo fuso può danneggiarne irrimediabilmente la superficie rettificata mettendo fuori uso l'attuatore.**
- Durante la saldatura è necessario che l'attuatore sia scollegato dalla rete elettrica.**

Ricoprire la zona di saldatura, ad avvenuto raffreddamento, di vernice antiruggine (**C19**).



4.5 INSTALLAZIONE FINALE DELL'ATTUATORE

4.5.1 Fissaggio meccanico

Fissare definitivamente le due estremità dell'attuatore nei relativi attacchi.

Fissaggio anteriore

Spalmare il perno di ancoraggio anteriore dello snodo sferico (**C20 pos.1**) di grasso tipo grafitato.


Spalmare e lo snodo sferico (**C20 pos.2**) di grasso tipo grafitato.

Inserire la testa snodata nel perno (**C21 pos.1**) e fissarla con il relativo seeger (**C21 pos.2**).

Fissaggio posteriore

Fissare l'attuatore all'attacco posteriore tramite il perno forcella (**C22 pos.3**) e relativo autobloccante (**C22 pos.4**).


Controllare di nuovo, ad anta completamente chiusa, che lo stelo fuoriesca dall'attuatore della misura fissata; quindi bloccare lo snodo sferico sullo stelo tramite una chiave esagonale CH 12 (**C23 pos.5**) ed una chiave esagonale CH 17 (**C23 pos.6**).



4.5.2 Controlli sulla movimentazione

Attenzione

- A montaggio effettuato movimentare manualmente le ante, dopo avere neutralizzato (se presente negli attuatori) il blocco idraulico tramite l'apposita chiave ruotando la stessa di 180° in senso antiorario, per controllare la loro scorrevolezza; eseguire l'operazione molto lentamente per evitare che gli attuatori aspirino aria e di conseguenza si renda necessario lo spurgo degli stessi.*
- Verificare, aprendo e chiudendo l'anta, che l'attuatore possa muoversi liberamente senza attriti e senza venire a contatto né con l'anta, né con il pilastro.*
- Effettuato il controllo ripristinare il blocco idraulico ruotando a fondo, in senso orario, la chiave di sblocco.*



4.5.3 Collegamento elettrico

Eseguire il collegamento elettrico facendo riferimento allo schema (**D1**) nel paragrafo "Allacciamento elettrico del sistema".

Collegare il condensatore fornito (**B4 pos. 12**) all'apparecchiatura elettrica di controllo facendo riferimento allo schema elettrico della stessa.

4.5.4 Montaggio del carter di protezione e rimozione vite di sfalto



Inserire sull'asta il carter di protezione (**E1 pos. 1**) e portarlo in battuta sull'attuatore.

Bloccare il carter (**E2 pos. 2**) nella zona inferiore tramite un cacciavite a croce (**E2 pos. 3**).

Inserire a pressione sul carter di protezione (**E3 pos. 1**) il relativo coperchietto (**E3 pos. 2**).

Avvitare la vite di fissaggio del carter di protezione (**E4 pos. 1**).

Ad operazioni di assemblaggio finale ultimate è



Operazioni finali

necessario rimuovere la vite di sfiato (**E5** pos. 4) tramite una chiave esagonale CH7.

Inserire se necessario, nel cavo di alimentazione (**E5** pos. 5) una guaina di protezione.



È normale la fuoriuscita di una goccia di olio idraulico dal condotto aperto dalla eliminazione della vite (E5** pos. 4).**



Al termine dell'installazione è necessario corredare il cancello con l'apposito cartello di segnalazione (E6** pos. 2).**


L'attuatore completamente assemblato si dovrà presentare come in figura (**E6** pos. 1).

4.5.5 Spurgo



Prima di effettuare la fase di regolazione dell'attuatore è necessario eseguire uno spurgo dello stesso.

Mettere in funzione l'attuatore e, avendo accertato la regolazione delle valvole di massima pressione, mandarlo in battuta indifferentemente in apertura o in chiusura. Agendo sulla chiave (vedere paragrafo 6), bloccare e sbloccare l'attuatore una decina di volte.



5. CONTROLLI E REGOLAZIONI


5.0 CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SPINTA

Con l'anta in movimento controllare, tramite un dinamometro, la forza di spinta in punta d'anta (**E7** pos. 1). Questa non deve mai superare i 15 Kg (147 N).


In caso contrario effettuare la regolazione della pressione di esercizio dell'attuatore.

Agire sulle valvole di regolazione, con un cacciavite a lama piatta larga, in senso orario per aumentare la pressione o in senso antiorario per diminuirla.

La regolazione va effettuata sia sulla valvola di regolazione pressione in apertura (argento - **E8** pos. 2) che in chiusura (oro - **E8** pos. 1).



- **Tarare la spinta in apertura dell'anta leggermente superiore a quella di chiusura.**
- **Dopo avere effettuato la regolazione ricontrillare con il dinamometro che il valore della forza di spinta corrisponda a quello previsto; diversamente occorre effettuare una ulteriore regolazione della spinta.**
- **Se il movimento dell'anta dovesse richiedere una pressione troppo elevata, rivedere accuratamente la meccanica, la piombatura e gli attriti dell'anta stessa.**



6.0 MANOVRA DI EMERGENZA - USO DELLO SBLOCCO MANUALE

In caso di mancanza di corrente occorre sbloccare l'attuatore per aprire il cancello manualmente.

Per accedere alla valvola di sblocco è sufficiente allentare la vite (**E9** pos. 2) e aprire lo sportellino ruotandolo (**E9** pos. 3).

Sbloccare l'attuatore girando in senso antiorario la chiave triangolare in dotazione (**E9** pos. 1).

Al termine dell'operazione ribloccare l'attuatore girando in senso orario la chiave.



Al termine delle operazioni di bloccaggio o sbloccaggio lo sportellino deve essere richiuso.

7. NOTE PER L'INSTALLATORE

7.0 Manutenzione



Informazioni

Si consiglia di effettuare periodicamente un controllo per constatare il buon funzionamento dell'attuatore, con frequenza non superiore ai 12 mesi.



Attenzione

La manutenzione va eseguita solo da personale specializzato.





Attenzione

Prima di eseguire la manutenzione scollegare l'operatore dalla rete di alimentazione mediante l'interruttore differenziale dell'impianto elettrico.

- Ingrassaggio snodi ogni anno con grasso grafitato.
- Verifica dello stato generale della struttura del cancello.
- Verifica della tenuta meccanica delle cerniere, degli attacchi dell'operatore e delle battute di arresto.
- Verifica del buon funzionamento delle sicurezze installate (fotocellule, coste,...) e regolazione della forza di spinta in punta d'anta (max. 147 N).
- Controllo del buon funzionamento dell'impianto elettrico e della protezione dell'interruttore differenziale.
- Controllo regolazione della valvola di massima pressione.
- Verificare la tenuta del blocco di sicurezza.
- Verificare, a seconda della frequenza di utilizzo dell'attuatore, lo stato dell'olio dell'impianto.

7.1 Guida alla ricerca guasti



Tipo di guasto	Probabile guasto	Rimedi
Attivando il comando di apertura, l'anta non si muove ed il motore elettrico dell'attuatore non entra in funzione.	Assenza di alimentazione elettrica nell'apparecchiatura. Fusibile fuori uso. Cavo di alimentazione dell'attuatore danneggiato.	Ripristinare la tensione. Sostituire i fusibili danneggiati con altri di uguale valore. Sostituire il cavo ed eliminare la causa di danneggiamento dello stesso.
Attivando il comando di apertura, il motore elettrico dell'attuatore entra in funzione ma l'anta non si muove.	Se l'attuatore è dotato di sblocco idraulico, controllare che la valvola di sblocco manuale sia chiusa. Se l'attuatore non è dotato di sblocco idraulico, regolare la pressione di apertura. Se l'attuatore, a cancello chiuso, è rimasto esposto al sole per un lungo periodo, controllare che il pistone dell'attuatore non si trovi completamente a fine corsa in uscita.	Avvitare la valvola, a fondo, in senso orario rif. E9 pos.1. Avvitare in senso orario la valvola di regolazione pressione (par. 5 - E8 pos. 2) Rivedere il montaggio dell'attuatore come riportato nel presente manuale. Controllare la misura della corsa del pistone.
Durante il movimento l'attuatore funziona a scatti	Probabile presenza di aria all'interno del cilindro. Insufficiente quantità di olio all'interno del cilindro. Gli attacchi anteriori e posteriori dell'attuatore flettono o sono fissati in modo inadeguato.	Svincolare l'attuatore dall'attacco anteriore ed eseguire alcune manovre di apertura e chiusura; quindi ripristinare il collegamento dell'attacco anteriore. Verificare la presenza di eventuali perdite di olio e, se presenti, contattare il Centro riparazioni. Ripristinare o rinforzare gli attacchi.

SPAZIO RISERVATO ALL'INSTALLATORE
SI PREGA DI CONSEGNARE COPIA DI QUESTA PAGINA ALL'UTENTE

Contents / Characteristics

1	Characteristics of the operator	
1.0	General characteristics.....	15
1.1	Technical data	15
1.2	Choosing the type of automation.....	15
2	Description of the automation system	
2.0	Components layout	16
2.1	System electrical connection	16
3	Checks and operations prior to the operator installation	
3.0	Checking the gate	17
3.1	Checking the operator components	17
3.2	Mounting tools	18
4	Installing the operator	
4.0	Positioning the mountings	18
4.1	Prepping the rear operator mounting	19
4.1.1	Operator fixed on iron posts	19
4.1.2	Operator fixed on wooden posts	19
4.1.3	Operator fixed on masonry posts	19
4.1.4	Rear operator mounting - special cases.....	20
4.2	Fixing the rear operator mounting	21
4.3	Temporary installation of the operator	21
4.4	Positioning the front operator mounting	22
4.5	Final installation of the operator	23
4.5.1	Mechanical fixing.....	23
4.5.2	Checking the motion.....	23
4.5.3	Electrical connection	23
4.5.4	Fitting the protection casing and removing the bleed screw	23
4.5.5	Bleeding	24
5	Checks and adjustments	
5.0	Checking and adjusting the thrust force.....	24
6	Emergency manoeuvre	
6.0	Emergency manoeuvre - use of the manual release	24
7	Notes for the installer	
7.0	Maintenance.....	25
7.1	Troubleshooting.....	25

1. CHARACTERISTICS OF THE OPERATOR

1.0 GENERAL CHARACTERISTICS


- Hydraulic swing gate operator, specially designed for residential use.
- *The operator, if installed correctly, conforms to the current safety standards.*

List of versions:

PH1: Hydraulic lock for closing only (with lock inaccessible when the gate is open)

PH: No hydraulic lock - braking action (the gate leaf can be moved by hand with a minimum of resistance, if moved slowly; there is also a release device to facilitate opening -needs an electric lock)

- The version with hydraulic closing lock does not require the use of the electric lock and keeps gate leaves of less than 1.8 m in closed position.
- The emergency release (to be used in the event of a power failure) is safe to use and easily manoeuvrable and enables the user to move the gate by hand using the triangular key provided. The release is easily accessible via a hatch on the upper cover of the operator.
- Safety against entrapment risks is guaranteed by sensing valves, settable during installation.



1.1 TECHNICAL DATA

FEATURES	PH1	PH
Single-phase system voltage	230 V±10% 50 Hz	
Power absorption	250W	
Mean pressure	30 bar	
Thrust force at 10 bar	962 N	
Traction force at 15 bar	1140 N	
Rod retraction time (max. stroke)	22 sec ±2	
Rod extension time	22 sec ±2	
Max leaf length	1.8 m	3 m
Min leaf length		1.2 m
Operating temperature range	-20° / + 70°C	
Max distance between centres for mounting holes with fully extended rod	1002 mm ± 5	
Max stroke - standard arm	270 mm	
Weight with oil	8 Kg	
Oil quantity	0.6 lt.	
Oil type	AprimOil HC13	
Protection degree	IP 55	



Warning

The noise level of the above models, referred to the working of the operator, independently of the gate leaf and the post, falls within the maximum limits set by EEC standards.

1.2 CHOOSING THE TYPE OF AUTOMATION

Before mounting, choose the type of automation on the basis of the characteristics and dimensions of the element to be operated.



Caution

- *The choice of the most suitable type of automation assures an efficient operation of the unit and minimises the possibility of failures.*



Warning

- *The versions listed above are also recommended for use with solid gate leaves (with the operator inaccessible when the gate is open).*
- *The PH1 model, suitable for use in windy areas, must not be fitted to gate leaves of up to 1.8 m.*



Warning

The peripheral speed of the gate leaf must always fall within the limits of the current safety regulations. Also, it is important to avoid the use of high-speed operators on wide gate leaves, as this could cause the leaves to bang violently against the gate stop (see the "Technical Data").

Preliminary operations

2. DESCRIPTION OF THE AUTOMATION SYSTEM

2.0 COMPONENTS LAYOUT


- A - Flashing warning/courtesy lamp (to be positioned at a point clearly visible from both approaches)
- B - Safety photocell
- C - Manual key-operated control unit (magnetic, digital, keyboard combination lock, mechanical, etc.)
- D - Microprocessor control unit in watertight container (if possible, to be fitted in a position sheltered from atmospheric agents)
- F - Watertight operator electricity supply junction box (recommended), to be positioned so that cables are not subject to dangerous stretching during the gate motion

- G - Antenna
- H - Aprimatic PH series operators
- I - Electric lock (optional)
- L - Open position gate stop
- M - Close position gate stop
- N - Ground connection for metal framework




Information

Consult the price-list for additional (optional) safety devices.



2.1 SYSTEM ELECTRICAL CONNECTION

- When making the electrical connections, carefully follow the instructions for each of the components, referring to the wiring diagram D1.




Warning

- Make the electrical connection of the single components after having completed their installation.
- The entire circuit must be made consistent with the current safety regulations.
- Use cables with a cross-section of 1.5 mm² for the wiring.
- Protect the operator power cable with a sheath if necessary; do this before connecting the cable to the junction boxes.



Warning

- Every operator comes complete with a pickup capacitor. During installation, connect the capacitor to the electrical equipment according to the wiring diagram supplied.
- After making the electrical connections, check the thrust force at the end of the gate leaf; if necessary, adjust the pressure of the operator according to the procedure described in the specific paragraph.





3. CHECKS AND OPERATIONS PRIOR TO THE INSTALLATION OF THE OPERATOR

3.0 CHECKING THE GATE

- Before proceeding with the mounting, do a complete check on the gate leaves making sure that they are in good condition and not broken or damaged in any way.
- Ensure the motion of the gate leaves is uniform and the hinges have no play and do not rub. Otherwise, hinges must be repaired so that the gate leaves can be moved easily by hand or, if repair is impossible, hinges must be replaced.
- Check that the gate leaves are plumb (when perfectly still at any point in the swing) (B1B); when the gate leaves are completely closed, check that the closure is even throughout the whole height of the gate leaves.
- Using a dynamometer, check that the opening and closing effort of the gate, to be measured from the end of the gate leaf, does not exceed 15 kg. (147 N).

Before deciding on the final position of the mountings, it is necessary to:

- Choose the most suitable height on the gate leaf for the operator front mounting. If possible, it should be positioned halfway up the gate leaf. As a rule, the ideal point is always in the strongest area where the fixing of the gate leaf has the least effect. If there is not a broad strip of steel in the gate framework, then a suitable support needs to be welded on in the area where the front mounting is to be positioned in order to spread the load over a wide zone (B1A).
- Check whether the chosen area needs reinforcing or strengthening in any way. Make the same check on the gate leaf support posts.





3.1 CHECKING THE OPERATOR COMPONENTS

Check that the model code displayed on the operator packaging corresponds to the code on the identification plate on the operator itself (B3).

Also, before starting with the mounting procedure, check that the packaging contains all the components listed below (B4) and that none of them is damaged.

- 1 - Operator
 - 2 - Rod protection casing
 - 3 - Rod protection casing cover
 - 4 - Rear mounting
 - 5 - Bushes
 - 6 - Fork
 - 7 - Rear pin
 - 8 - Locknut
 - 9 - Fork pin
 - 10 - Snap ring
 - 11 - Front mounting
 - 12 - Ball joint with nut
 - 13 - Snap ring
 - 14 - Capacitor
 - 15 - Self-threading screw
 - 16 - Release key
 - 17 - Plate for rear mounting
- A - Complete front mounting assembly
B - Complete rear mounting assembly



Installation

3.2 MOUNTING TOOLS

To mount the operator, a number of preparatory on-site jobs need to be done on the structure that is to be moved; for this, it is better to be equipped with the correct tools, so that the installer is able to work independently.




Caution

The list of required tools is shown in the illustration and table (B5).

Electric disk grinder - 230 V	Dynamometer
Protective goggles	Plumb line
Electric welder - min. power 230 V/100 amp.	Spirit level (3-D)
Protective mask	Graphitized grease
Electrodes - min. ø 2	Oil - AprimOil HC 13 (specially formulated)
Soldering iron	Zinc-spray cylinder
Suitably powered electric drill - 230 V	Anti-rust paint
Drill bits	Paintbrushes
Hollow cutter ø 67 for photocells and control panel mounting holes	Thinner for cleaning paintbrushes
Extension cable for welder	Wire brush
Electric cable, cross-section 1.5 mm ² , various colours + various types of terminals	Files
Electrical scissors	Hacksaws
Pliers for cable terminals	Scribers
Tester	Hammer
1/20 gauge	Chisel for steel and masonry
Rule	Detergent wipes
Goniometer	Paper hand-towels
	First aid kit

B5



POS.	TOOL	
1	Screwdriver	USAG 326/5x150
2	Gripper for snap ring on shaft	USAG 128 P/1025
3	Screwdriver TC	USAG 326 TC/2
4	Combined wrench 12	USAG 285/12
5	Combined wrench 13	USAG 285/13
6	Combined wrench 14	USAG 285/14
7	Combined wrench 17	USAG 285/17

4. INSTALLING THE OPERATOR

4.0 POSITIONING THE MOUNTINGS

The following table (C1) indicates the recommended data for defining the position of the operator mountings in relation to the centre of rotation of the gate leaf.

The distances **A** and **B** will give:

- The useful stroke length (**C**) of the piston
- The peripheral velocity of the gate leaf
- The angle of maximum opening of the gate leaf
- The holding capacity of the lock in relation to distance **E** (which must always be less than **B** when the operator is fitted with a hydraulic lock); the distance **E** is obtained, in practice, by measuring the distance between front mounting fulcrum and gate hinge axis (see fig. C1).




Caution

- The sum **A+B** corresponds to the useful stroke length of the piston (**C**) for a 90° opening of the gate leaf.
- The minimum value of distances **A** and **B** is 70 mm; the maximum one is indicated in column **B** of the table (see fig. C1).
- Distances **A** and **B** must be as equal as possible in order to have a uniform peripheral velocity.
- If the gate leaf shall be opened by more than 90°, first of all find the best **A** and **B** measurements for mounting, then reduce distance **B** to the desired opening angle, making sure, by checking the distance **Y**, that the corner of the post does not interfere with the operator action.



Warning

- The greater the distance **B** in relation to **E**, the more efficient the holding capacity of the hydraulic lock (for all types of operator).
- If the gate leaf is closed with an electric lock, then **E** must always be less than or equal to **B** (never greater).



4.1 PREPPING FOR THE REAR MOUNTING

4.1.1 Operator fixed on iron posts

If the gate supporting posts are made of iron, it is necessary to fit a reinforcing plate for welding the rear operator mounting.

Perfectly clean the welding zone for the rear mounting with the special tool (C2 pos. 1); make sure to remove any traces of paint or zinc coating.

Position the reinforcing plate (C3 pos. 2) in the rear mounting welding zone and weld it on the column, covering it from edge to edge.

The size of the reinforcing plate must be in proportion to the size of the column.



Warning

- If the size of the column allows for it, use the standard plate provided.**

4.1.2 Operator fixed on wooden posts

If the gate supporting posts are made of wood, it is necessary to fit a reinforcing plate on the column, covering it from edge to edge, in the rear mounting welding zone. The plate shall be fixed firmly on the column by means of fixing screws (C4).

The size of the reinforcing plate must be in proportion to the size of the column.



Warning

- If the size of the column allows for it, use the standard plate provided.**

4.1.3 Operator fixed on masonry posts

If the supporting posts for the gate leaves are made of masonry, fix the special metal plate complete with anchor bolts used to weld on the rear mounting of the operator to each of them.

Preparing the insets

If mounting insets have to be made in the posts for the rear operator mounting with metal plates, the measurements shown in fig. C6 must be adhered to.



Warning

Remember that the inset is necessary when the distance between the edge of the post and the centre of rotation of the gate leaf is greater than the distance Y (C1), or when the gate leaf is anchored to a continuous wall.




Fixing the anchoring plates

Fig. C5 shows some fixing examples by means of different types of plates:

A - Plate with hooked fitting

B - Plate with stud bolts, either glued or pressure-fitted

C - L-plate with stud bolts, either glued or pressure-fitted



Installation



Caution

- The size of the plates must be proportioned to the size of the columns.**
- If the A-type plate is used and has to be positioned in line with the operator axis, the hook fittings must be modified as shown in fig. C7.**

Clean out any traces of cement or sand.

Drill four holes (**C8 pos. 1**), after marking the position of the holes, using the anchorage plate itself as a drilling guide mask.

Attach the plate with "FISCHER" expansion anchors of minimum \varnothing 15 with M8 steel or cast iron screws (**C8 pos. 2**) (if the material the column is made of is able to hold the screws), or, if not, attach with glue as follows:

- Insert the mesh sheaths (**C8 pos. 3**) into the holes and inject the quick-dry glue (**C8 pos. 4**); see attached instructions for application method and quantity.

If the B-type plate is used:

- Insert the stud bolts (**C8 pos. 5**) into the sheaths (if the B-type plate is used).
- Fit the anchoring plate (**C8 pos. 7**) to the stud bolts.

If, on the contrary, the C-type plate is used:

- Insert the stud bolts (**C8 pos. 5**) into one of the two sides of the inset.
- Fit the anchoring plate (**C8 pos. 7**) to the stud bolts.
- Insert the two remaining stud bolts (**C8 pos. 8**).


At this point, if plates B or C are used, screw in all the fittings, nuts and washers by hand, without tightening; after about half an hour tighten up the stud bolts with a setscrew wrench.

When finished, cut off the protruding parts of the stud bolts using the correct tool.


4.1.4 Rear operator mounting - special cases

For outward-opening gate leaves, the rear mounting has to be modified using an L-plate as shown in (**C9**).

C6




C7




C8

RECOMMENDED GLUE FITTING
(other glue fitting systems
are available on the market)




C9



C8

PRESSURE FITTING



4.2 FIXING THE REAR OPERATOR MOUNTING

Position the rear mounting (B4 pos. 4) at the height previously measured and weld it on the anchorage plate with two weld points (C9).


Check the lengthwise and crosswise alignment of the mounting (C10) with a water level.

Complete the welding and clean away the residues with a wire brush.



Warning

- Before welding, ensure that there are no bushes (B4 pos. 5) in the mounting, and that the fitting hole is properly protected from weld residues.
- When the welded zone has cooled down, apply a coat of anti-rust paint.



4.3 TEMPORARY INSTALLATION OF THE OPERATOR

Temporarily mount the operator to find the correct fixing position of the front mounting.



Warning

Handle the operator with care during assembly.

Fit the fork (C11 pos. 1) to the operator bottom. Lock the fork with the special pin (C11 pos. 2) and fix both with the two snap rings (C11 pos. 3).



Fit the two vibration damping bushes (C12 pos. 4) above and below the mounting.

Position the fork of the operator on to the mounting and lock it with the vertical pin (C13 pos. 5) after greasing abundantly.



Warning

Grease both the pin and the housings abundantly.



Installation

4.4 POSITIONING THE FRONT MOUNTING

Spread grease on the threaded stem of the ball joint (C14 pos.1), fit the ball joint, along with its nut (C14 pos.2) and to the operator arm, screwing on to about halfway along the thread. Insert the pin (C14 pos. 4) into the ball joint, without fitting the snap ring.

Fit the fork (C14b pos.1) to the base of the operator with its pin (C14b pos.2) and fix in place with the two snap rings (C14b pos.3).



Warning

- Check the strength of the mounting zone; if necessary, fit a strengthening plate of the correct size; the strengthening plate is especially important with gate leaves made from thin sheet steel.**
- When cleaning the mounting zone for the operator front mounting, remove the operator and protect it from flying sparks.**

Rest a water level (C16 pos.1) on the operator body (C16 pos.2) and level the operator.

Weld the front mounting of the rod to the gate leaf with two weld-points, protecting the rod from weld residues with a clean cloth (C17 pos.4).





Withdraw the jointed head of the operator from the front mounting; completely remove the operator itself from its temporary mountings, close off the flange with the correct plug; complete the welding, covering the pin - using a clean cloth or adhesive tape (C20 pos.5) - to protect it from weld residue, and then clean off the residue with a wire brush (C20 pos.6).



Warning

- While welding the points on the front mounting with the electrode, always cover the rod with a clean cloth; a splinter of molten metal can cause irreparable damage to the machined surface and make the operator unusable.**
- During welding, the operator must be disconnected from the electricity supply.**

After cooling, apply a coat of rustproof paint to the welded zone (C19).



4.5 FINAL INSTALLATION OF THE OPERATOR

4.5.1 Mechanical fixing

Fix both ends of the operator to the respective mountings.

Front fixing

Spread graphitized-type grease on to the frontal anchorage pin of the ball joint (**C20 pos.1**).


Spread graphitized-type grease on to the ball joint (**C20 pos.2**).

Fit the jointed head to the pin (**C21 pos.1**) and fix in place with the snap ring (**C21 pos.2**).

Rear fixing

Fit the operator to the rear mounting with the fork pin (**C22 pos.3**) and its locknut (**C22 pos.4**).


With the gate leaf fully closed, re-check that the rod comes out from the operator of the defined measure; then tighten up the ball joint fitting to the rod using a CH 12 hexagonal wrench (**C23 pos.5**) and a CH 17 hexagonal wrench (**C23 pos.6**).



4.5.2 Checking the motion

! Warning


- When the mounting is completed, neutralize the hydraulic lock (if present in the operators) by turning the correct key through 180° counter-clockwise, and move the gate-leaves manually to check on the smoothness of the movement; this should be done very slowly, otherwise the operators will take in air and, consequently, will have to be bled.
- Open and close the gate leaf to check that the operator can move freely without rubbing and without going against either the gate leaf or the gate post.
- After making the checks, reset the hydraulic lock by turning the release key fully in a clockwise direction.



4.5.3 Electrical connection

Make the electrical connection according to the wiring diagram (**D1**) - see paragraph "System electrical connection".

Connect the supplied capacitor (**B4 pos. 12**) to the electric control unit according to the wiring diagram of the unit itself.



4.5.4 Fitting the protection casing and removing the bleed screw


Fit the protective casing (**E1 pos. 1**) to rod and insert into the operator.

Hold the casing bottom (**E2 pos. 2**) in position with a cross-head screwdriver (**E2 pos. 3**).

Fit the push-on cover (**E3 pos. 2**) on to the protective casing (**E3 pos.1**).

Tighten the fixing screw of the protective casing (**E4 pos.1**).

On completion of the assembly, remove the bleed screw



Final operations

(E5 pos. 4) using a CH7 hexagonal wrench.
Fit the protective sheath to the power supply cable (E5 pos. 5) if necessary.



One drop of hydraulic oil coming out of the duct created by the screw elimination (E5 pos. 4) is normal.



After installation, an appropriate warning sign must be attached to the gate (E6 pos. 2).


When completely assembled, the operator should appear as shown in the figure (E6 pos. 1).

4.5.5 Bleeding



Before proceeding in setting the operator, bleed it.

Start the operator after having checked the setting of the pressure relief valves and move it to stroke end either in open or close position. Rotate on the key (see paragraph 6) and lock and unlock the operator a dozens of times.



5. CHECKS AND ADJUSTMENTS



5.0 CHECKING AND ADJUSTING THE THRUST FORCE

With the gate leaf moving, measure the thrust force at the end of the gate leaf, using a dynamometer (E7 pos. 1).


The thrust force must never exceed 15 Kg (147 N). If necessary, adjust the working pressure of the operator.

Using a broad, flat-headed screwdriver, turn the control valves clockwise to increase the pressure and counter-clockwise to reduce it.

Adjust both opening (silver - E8 pos. 2) and closing pressure (gold - E8 pos. 1).



- The opening thrust of the gate leaf should be set slightly higher than the closing thrust.
- After making the settings, make another check with the dynamometer to see if the thrust force corresponds to the setting; if it doesn't, then the setting needs to adjusted again.
- If the gate leaf requires an excessively high pressure to move it, then make another thorough check of the mechanical parts, the plumb and the free movement of the gate leaf itself.



6.0 EMERGENCY MANOEUVRE - USE OF THE MANUAL RELEASE

In the event of a power failure, release the operator in order to open the gate by hand.

To gain access to the release valve, it is enough to loosen the screw (E9 pos. 2) and open the small cover (E9 pos. 3) by rotating it.

Unlock the operator by turning the triangular key provided (E9 pos. 1) counter-clockwise.

After the operation, re-lock the operator by turning the key clockwise.



After locking and releasing operations, remember to re-close the cover.

7. NOTES FOR THE INSTALLER

7.0 Maintenance



Information

Periodically check the proper functioning of the operator. Do this check at least every 12 months



Warning

Maintenance must be performed only by skilled technicians.





Warning

Before doing any maintenance job, turn the operator off by means of the differential switch of the electric system.

- Grease the joints with graphitized grease every year.
- Check the general condition of the gate structure.
- Check the mechanical resistance of hinges, operator mountings and stops.
- Ensure the installed safety devices are in working order (photocells, rubber barriers,...) and adjust the thrust force at the end of the gate leaf (max. 147 N).
- Ensure the electrical system and the differential switch are efficient.
- Check the setting of the pressure relief valve.
- Check the tightening of the safety lock.
- Depending on the use of the operator, check the oil level of the system.

7.1 Troubleshooting



Fault type	Probable cause	Solution
By operating the opening control, the leaf does not move and the electric motor of the operator does not run.	No power supply. Defective fuse. The power cable of the operator is damaged.	Turn the power on. Replace the defective fuses with new ones having the same amperage. Replace the power cable and find and rectify the fault.
By operating the opening control, the electric motor of the operator runs but the leaf does not move.	If the operator has a hydraulic release, check that the release valve setting is closed. If the operator doesn't have a hydraulic release, adjust the opening pressure setting. If the operator has been exposed to the sun for a long period, with the gate closed, check that the operator piston is not in the fully advanced position, i.e. with the rod completely out.	Turn the valve fully in a clockwise direction (E9 pos.1). Screw the pressure setting valve clockwise (par.5 - E8 pos.2) Check the operator mounting, as described in this manual. Check the measure of the piston stroke.
During the motion, the operator jerks.	Probably air in the cylinder. Oil in the cylinder not enough. The front and rear operator mountings move or have been fitted incorrectly.	Detach the operator from its front mounting and make a few opening and closing movements; then re-fit to the front mounting. Check for oil leaks; if any, address to a Repair Centre. Repair or strengthen the mountings.

SPACE RESERVED FOR INSTALLER
PLEASE GIVE A COPY OF THIS PAGE TO THE USER

Index / Caractéristiques

1 Caractéristiques de l'automatisme

1.0	Caractéristiques générales.....	27
1.1	Données techniques.....	27
1.2	Vérification de l'automatisme choisi	27

2 Description du système d'automatisation

2.0	Disposition des composants.....	28
2.1	Branchemet électrique du système	28

3 Contrôles et opérations précédant l'installation de l'automatisme

3.0	Contrôles sur le portail	29
3.1	Vérification des composants de l'automatisme	29
3.2	Outils nécessaires pour le montage	30

4 Installation de l'automatisme

4.0	Mise en place des connexions	30
4.1	Préparation pour la fixation arrière	31
4.1.1	Automatisme fixé sur des piliers en fer	31
4.1.2	Automatisme fixé sur des piliers en bois	31
4.1.3	Automatisme fixé sur des piliers en maçonnerie.....	31
4.1.4	Cas particuliers de fixation arrière de l'automatisme.....	32
4.2	Fixation de la patte arrière de l'automatisme	33
4.3	Installation provisoire de l'automatisme	33
4.4	Mise en place de la patte de fixation avant	34
4.5	Installation finale de l'automatisme	35
4.5.1	Fixation mécanique	35
4.5.2	Contrôle du mouvement	35
4.5.3	Branchemet électrique	35
4.5.4	Montage du carter de protection et démontage de la vis de purge	35
4.5.5	Purge de l'air	36

5 Contrôles et réglages

5.0	Contrôle et réglage de la force de poussée	36
-----	--	----

6 Manœuvre d'urgence

6.0	Manœuvre d'urgence - utilisation du déblocage manuel	36
-----	--	----

7 Notes pour l'installateur

7.0	Entretien	37
7.1	Recherche des pannes	37

Caractéristiques / Opérations préliminaires

1. CARACTERISTIQUES DE L'AUTOMATISME

1.0 CARACTERISTIQUES GENERALES


- Automatisme oléo-hydraulique pour portails à battant conçu pour des zones résidentielles.
- *L'automatisme, si installé correctement, est conforme aux normes de sécurité actuellement en vigueur.*

Liste des versions:

PH1: Blocage hydraulique seulement en fermeture (avec automatisme inaccessible lorsque le vantail est ouvert)

PH: Sans blocage hydraulique - freiné (vantail actionnée lentement à la main, avec une petite résistance; il est doté d'un dispositif de déblocage pour faciliter l'ouverture - électro-serrure nécessaire).

- La version avec blocage hydraulique en fermeture évite l'installation de l'électro-serrure, car il assure la fermeture des vantaux jusqu'à 1,8 mètres de long.
- Le déblocage d'urgence (à utiliser en cas de panne de courant) permet une commande manuelle aisée du portail par la clé triangulaire très simple à utiliser. Le dispositif de déblocage est facilement accessible à travers un petit couvercle placé sur le coffret supérieur de l'automatisme.
- La protection anti-écrasement est assurée par des clapets très sensibles, réglables en phase d'installation.



1.1 DONNEES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	PH1	PH
Tension d'alimentation monophasée	230 V±10% 50 Hz	
Puissance	250W	
Pression moyenne de service	30 bar	
Force de poussée à 10 bar	962 N	
Force de traction à 15 bar	1140 N	
Temps d'entrée tige (course maximale)	22 sec ±2	
Temps de sortie tige	22 sec ±2	
Longueur max. vantail	1,8 m	3 m
Longueur min. vantail		1,2 m
Température de fonctionnement	-20° / + 70°C	
Ecartement maximal des trous de fixation avec tige sortie	1002 mm ± 5	
Course maximale tige standard	270 mm	
Poids avec huile	8 Kg	
Quantité huile	0,6 lt.	
Huile type	AprimOil HC13	
Degré de protection	IP 55	



Attention

Le niveau de bruit des modèles décrits auparavant rentre dans les limites maximales établies par les normes CEE pour le fonctionnement d'automatismes non fixés à portails ou piliers.

1.2 VERIFICATION DE L'AUTOMATISME CHOISI

Avant de procéder au montage, il faut vérifier le type d'automatisme choisi par rapport aux caractéristiques et aux dimensions de l'élément à actionner.



Prudence

- *Le choix d'un automatisme correct assure un fonctionnement correct du groupe et réduit la possibilité de pannes.*



Attention

- *Les versions décrites auparavant peuvent être utilisées même en cas de vantaux pleins (avec l'automatisme inaccessible lorsque le vantail est ouvert).*
- *Le modèle PH1 est adapté pour une utilisation dans des zones venteuses et ne doit pas être installé sur des vantaux supérieurs à 1,8 m de long.*



Attention

La vitesse périphérique du vantail doit toujours être conforme aux limites des normes de sécurité en vigueur. Ne pas installer d'automatismes rapides sur des vantaux larges afin d'éviter des chocs violents contre les arrêts du portail (voir tableau "Données techniques").

Opérations préliminaires

2. DESCRIPTION DU SYSTEME D'AUTOMATISATION

2.0 DISPOSITION DES COMPOSANTS


- A - Clignotant (à placer dans un point bien visible des deux côtés de passage)
- B - Photocellule de sécurité
- C - Dispositif de commande manuelle à clé (magnétique, numérique, par clavier, mécanique, etc.)
- D - Dispositif de contrôle à microprocesseur placé dans une boîte étanche (à placer, si possible, à l'abri des intempéries)
- F - Boîte de dérivation étanche pour l'alimentation de l'automatisme (conseillée) à placer de façon à ce que les câbles ne soient pas sujets à des efforts dangereux lors du mouvement

- G - Antenne
- H - Automatismes série PH
- I - Electro-serrure (optionnelle)
- L - Arrêt mécanique pendant l'ouverture
- M - Arrêt mécanique pendant la fermeture
- N - Mise à la terre des structures métalliques



Informations

Pour d'autres dispositifs de sécurité (optionnels), voir le tarif.




2.1 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU SYSTEME

- Pour effectuer les branchements électriques, respecter rigoureusement les instructions fournies avec les composants en suivant le schéma indiqué en D1.




Attention

- Effectuer le branchement électrique de chaque composant après l'installation.
- L'installation doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Pour la connexion, utiliser des câbles électriques avec une section de 1,5 mm².
- S'il s'avère nécessaire de protéger le câble d'alimentation de l'automatisme avec une gaine de protection, effectuer l'opération avant de raccorder le câble aux boîtes de dérivation.



Attention

- Chaque automatisme est fourni complet avec condensateur de courant. Lors de l'installation, relier le condensateur à l'intérieur de l'équipement électrique en suivant le schéma fourni.
- Une fois les branchements électriques effectués, vérifier la force de poussée à l'extrémité du vantail et, si nécessaire, régler les pressions comme indiqué dans le paragraphe spécifique.



3. CONTROLES ET OPERATIONS PRECEDANT L'INSTALLATION DE L'AUTOMATISME

3.0 CONTROLES SUR LE PORTAIL



- Avant de procéder au montage définitif, vérifier que les vantaux sont en bonne condition et qu'ils ne sont pas endommagés ou cassés.
- Vérifier que le mouvement des vantaux est uniforme et que les charnières correspondantes n'ont pas de jeu et ne frottent pas.

Dans le cas contraire, réparer les charnières de façon à ce que les vantaux peuvent être actionnés à la main ou, dans le pire des cas, remplacer les charnières.

- Vérifier que les vantaux sont "à plomb" (parfaitement stables dans tout point de rotation) (**B1B**). Avec vantaux complètement fermés, contrôler qu'ils coïncident de manière uniforme tout au long de leur hauteur.
- A l'aide d'un dynamomètre, vérifier que l'effort d'ouverture et de fermeture calculé à l'extrémité du vantail, ne dépasse pas 15 kg (147 N).

Avant de définir le positionnement des pattes de fixation, il faut:

- Choisir la position la plus appropriée, sur le vantail, pour positionner en hauteur la patte antérieure de l'automatisme. Si possible, placer cette patte à mi-hauteur sur le vantail. En général, la position optimale correspond toujours à la zone du vantail la plus solide et moins sujette aux déformations. Si la structure du portail n'est pas dotée d'une bande en profilé, souder un support dans la zone de positionnement de la patte antérieure afin de répartir la charge sur une surface plus étendue (**B1A**).
- Vérifier si la position choisie doit être renforcée. Répéter ce contrôle même sur les piliers soutenant les vantaux.





3.1 VERIFICATION DES COMPOSANTS DE L'AUTOMATISME

Vérifier que le sigle du modèle sur l'emballage de l'automatisme correspond à celui indiqué sur la plaque de l'automatisme lui-même (**B3**).

Avant de commencer le montage, vérifier que l'emballage contient tous les composants indiqués ci-après (**B4**) et qu'ils ne sont pas endommagés.

- 1 - Automatisme
 - 2 - Carter de protection tige
 - 3 - Couvercle carter de protection tige
 - 4 - Patte arrière
 - 5 - Bagues
 - 6 - Fourche
 - 7 - Goujon arrière
 - 8 - Ecrou de sûreté
 - 9 - Axe fourche
 - 10- Anneau de retenue Seeger
 - 11- Patte avant
 - 12- Rotule avec son écrou
 - 13- Anneau de retenue Seeger
 - 14- Condensateur
 - 15- Vis auto-taraudeuse
 - 16- Clé de déblocage
 - 17- Plaque pour patte arrière
- A - Groupe fixation avant complet
B - Groupe fixation arrière complet



Installation


3.2 OUTILS NECESSAIRES POUR LE MONTAGE

Le montage de l'automatisme nécessite une série de travaux de préparation du groupe à déplacer à effectuer directement sur le lieu d'installation; par conséquent, l'installateur doit se doter avant des outils adaptés pour pouvoir travailler en autonomie.



Prudence La liste des outils nécessaires est indiquée dans la figure complète avec tableau (B5).

Meule-disque électrique - alimentation 230 V	Goniomètre
Lunettes de protection	Dynamomètre
Soudeuse électrique - alimentation 230V/100 amp. minimum	Fil à plomb
Masque de protection	Niveau à bulle d'aire (tridimensionnel)
Electrodes ø 2 minimum	Graisse graphitée
Soudeur à l'étain	Huile type AprimOil HC 13 (formulée expressément)
Perceuse électrique de puissance adaptée alimentation 230V	Bombe Zinsspray
Jeu de forets	Peinture anti-rouille
Fraise à godet ø 67 pour trous de logement photocellules et tableaux à pousoirs	Brosses pour peinture
Câble de rallonge pour équipement électrique	Solvant pour le nettoyage des brosses
Câble électrique section 1,5 mm ² de différentes couleurs et cosses de type différent	Brosse métallique
Ciseaux pour électricien	Limes
Pince pour cosses	Scies à fer
Tester	Pointes à tracer
Jauge vingtième	Marteau
Mètre	Boucharde pour acier et maçonnerie
	Serviettes
	Papier pour les mains
	Trousse de premiers soins



4. INSTALLATION DE L'AUTOMATISME

4.0 MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Le tableau suivant (C1) illustre les données conseillées pour définir la position des fixations de l'automatisme par rapport au centre de rotation du vantail.

En déterminant les valeurs **A** et **B**, on obtient:

- la course utile (**C**) du piston
- la vitesse périphérique du vantail
- l'angle d'ouverture maximale du vantail
- la résistance du blocage par rapport à la valeur **E** (qui doit toujours être inférieure à **B** si l'automatisme est doté de blocage hydraulique); la valeur **E** est obtenue en mesurant la distance du point d'appui de la fixation avant jusqu'à l'axe de la charnière du portail (voir fig. C1).




Prudence

- La somme de **A+B** correspond à la course utile du piston (**C**) pour obtenir une ouverture du vantail de 90°.
- La valeur minimale de **A** et **B** est 70 mm; la valeur maximale est indiquée dans la colonne **B** du tableau de la figure C1.
- Afin d'obtenir des vitesses périphériques uniformes, les cotes **A** et **B** doivent être égales entre elles autant que possible.
- Pour dépasser les 90° d'ouverture du vantail, après avoir trouvé les valeurs optimales de **A** et **B** pour le montage, réduire la valeur **B** jusqu'à obtenir l'angle d'ouverture désiré en faisant toujours attention à la valeur **Y** pour éviter toute interférence de l'automatisme avec le coin du pilier.



Attention

- Plus grande est la valeur **B** par rapport à **E**, plus efficace est la résistance du blocage hydraulique (si installé).
- Si le portail est doté d'une électro-serrure, la valeur **E** doit être inférieure ou égale à la valeur **B** (jamais supérieure).



4.1 PREDISPOSITIONS POUR LA FIXATION ARRIÈRE

4.1.1 Automatisme fixé sur des piliers en fer

Lorsque les piliers de soutien des vantaux du portail sont en fer, il faut réaliser une plaque de renforcement pour le soudage de la patte de fixation arrière de l'automatisme.

Nettoyer parfaitement la zone de soudage de la patte arrière à l'aide de l'outil prévu à cet effet (**C2** pos. 1); en particulier, enlever toute trace de peinture ou de zincage.

Souder la plaque de renforcement (**C3** pos. 2), d'un coin à l'autre du pilier, dans la zone préparée pour le soudage de la fixation arrière (**C3** pos. 3).

Les dimensions de la plaque de renforcement doivent être proportionnées aux dimensions du pilier.



- Si les dimensions du pilier sont adaptées, utiliser la plaque standard fournie.

4.1.2 Automatisme fixé sur des piliers en bois

Si les piliers soutenant les vantaux du portail sont en bois, il faut appliquer une plaque de renforcement d'un coin à l'autre du pilier afin de pouvoir souder la fixation arrière de l'automatisme. La plaque doit être fixée solidement sur le pilier avec des vis de fixation (**C4**). Les dimensions de la plaque de renforcement doivent être proportionnées aux dimensions du pilier.




- Si les dimensions du pilier sont adaptées, utiliser la plaque standard fournie.

4.1.3 Automatisme fixé sur des piliers en maçonnerie

Si les piliers de soutien des vantaux du portail sont en maçonnerie, il faut fixer sur chaque pilier une plaque métallique dotée d'ancrages sur laquelle souder la patte arrière de l'automatisme.

Réalisation des niches

S'il s'avère nécessaire de réaliser des niches de logement dans les piliers pour la fixation arrière de l'automatisme à l'aide des plaques métalliques, respecter les dimensions indiquées sur la figure (**C6**).






Nous rappelons que la niche est nécessaire quand la distance entre le coin du pilier et le centre de rotation du vantail dépasse la cote Y (**C1**) ou quand le vantail est fixé à un mur continu.

Fixation des plaques d'ancre

Nous indiquons quelques exemples de réalisation avec utilisation de types de plaques différents (**C5**):

- A** - Plaque avec connexion à agrafes
- B** - Plaque avec connexion par goujons à fixation chimique ou mécanique
- C** - Plaque en "L" avec connexion par goujons à fixation chimique ou mécanique



Installation



Prudence

- Les dimensions des plaques doivent être proportionnées aux dimensions des piliers.
- Lorsque l'on utilise la plaque du type A et qu'elle doit être alignée à l'automatisme, il est nécessaire de modifier les agrafes comme indiqué à la fig.C7.

Eliminer de la surface tous résidus de ciment ou de sable.

Effectuer quatre trous (C8 pos. 1), après avoir marqué leur position en utilisant la plaque d'ancrage comme gabarit de perçage.

Fixez mécaniquement la plaque avec des chevilles d'expansion "FISCHER" ø 15 minimum, vis M8 (C8 pos. 2), en acier ou fonte (le matériel dont le pilier est réalisé le permettant), ou bien procéder à la fixation chimique comme suit:

- Introduire dans les trous les gaines tramées (C8 pos. 3) et y injecter le ciment-colle à durcissement rapide (C8 pos. 4) comme indiqué dans les instructions fournies.

Si l'on utilise une plaque du type B :

- Insérer les goujons (C8 pos. 5) dans les gaines (quand l'on utilise le type B).
- Monter la plaque d'ancrage (C8 pos. 7) sur les goujons.

Si, au contraire, l'on utilise une plaque du type C :

- Insérer les goujons (C8 pos. 5) dans un de deux côtés de la niche.
- Monter la plaque d'ancrage (C8 pos. 7) sur les goujons.
- Insérer les deux autres goujons (C8 pos. 8).


Maintenant, soit que l'on utilise la plaque B ou la plaque C, fixer le tout à la main, sans serrer, à l'aide des écrous et des rondelles prévus à cet effet. Après environ une heure et demi, serrer les goujons à l'aide d'une clé à tête hexagonale.

Une fois l'opération terminée, éliminer les parties saillantes à l'aide de l'outil prévu à cet effet.


4.1.4 Cas particuliers de fixation arrière de l'automatisme

Pour les vantaux avec ouverture vers l'extérieur, il faut modifier la patte de fixation arrière en utilisant un profil en "L" comme indiqué en C9.

C6




C7




C8

FIXATION CHIMIQUE CONSEILLE
(d'autres systèmes de fixation chimique
sont disponibles sur le marché)




C9



C8

FIXATION MECHANIQUE



4.2 FIXATION DE LA PATTE ARRIERE DE L'AUTOMATISME


Placer la patte arrière (**B4** pos. 4) aux cotes définies avant et la fixer à la plaque d'ancrage avec deux points de soudure (**C9**).

A l'aide d'un niveau à bulle d'air, vérifier l'alignement longitudinal et transversal (**C10**) de la patte de fixation. Terminer la soudure et éliminer les résidus avec une brosse métallique.



Attention

- Avant tout soudage, s'assurer que sur la patte il n'y a pas de bagues (B4 pos. 5) et que le trou de logement est protégé contre les résidus de soudure.*
- Après le refroidissement, recouvrir la zone de soudage avec de la peinture anti-rouille.*



4.3 INSTALLATION PROVISOIRE DE L'AUTOMATISME

Il est nécessaire d'installer provisoirement l'automatisme pour déterminer la position correcte de la patte de fixation antérieure.



Attention

Manier l'automatisme avec soin pendant les phases de montage.

Insérer sur le fond de l'automatisme la fourche (**C11** pos. 1). Bloquer la fourche avec le goujon spécial (**C11** pos. 2) et fixer le tout avec les deux anneaux Seeger (**C11** pos. 3).



Appliquer les deux bague anti-vibration (**C12** pos. 4) sur la patte en haut et en bas.

Placer la fourche de l'automatisme sur la patte de fixation et la fixer avec l'axe vertical (**C13** pos. 5) bien graissée.



Attention

Graisser abondamment tant l'axe que les logements correspondants.



Installation

4.4 MISE EN PLACE DE LA FIXATION AVANT

Etalez de la graisse sur la tige filetée de la rotule (C14 pos.1), introduisez dans la tige de l'opérateur la rotule avec l'écrou (C14 pos.2) et vissez-le jusqu'à la moitié du filet. Introduisez dans la rotule le pivot (C14 pos.4) de l'opérateur avant, sans le serrer, avec le seeger correspondant. Dans le fond de l'opérateur, introduisez la fourche correspondante (C14b pos.1) à l'aide de l'axe prévu à cet effet (C14b pos.2) et fixez tout ça au moyen des deux seegers (C14b pos.3).



Attention

- Vérifier la résistance de la zone de fixation et, s'il est nécessaire, appliquer un gousset de renforcement de dimensions adaptées. Le gousset est indispensable si les tôles des vantaux ne sont pas de forte épaisseur.**
- Pendant le nettoyage de la zone de fixation de la patte avant, éloigner l'automatisme de la zone d'intervention et le protéger contre les étincelles.**

Appuyez un niveau (C16 pos.1) sur le corps de l'automatisme (C16 pos.2) et niveler l'automatisme.

Fixer la patte avant de la tige au vantail avec deux points de soudure en protégeant la tige contre les résidus de soudage avec un chiffon propre (C17 pos.4).





Enlevez la rotule de la patte avant. Enlevez complètement l'opérateur des fixations provisoires et fermez la bride de déblocage à l'aide du sous-bouchon correspondant. Complétez le soudage, protégez (à l'aide d'un chiffon propre ou d'un ruban adhésif) le pivot (C18 pos.5) contre les résidus et enlevez-les au moyen d'une brosse métallique (C18 pos.6).



Attention

- Lors du soudage par points de la patte avant, toujours protéger la tige avec un chiffon. En effet, une éclaboussure de métal fondu pourrait endommager la surface rectifiée aussi bien que l'automatisme.**
- Pendant le soudage, l'automatisme doit être débranché du réseau électrique.**

Après le refroidissement, recouvrez la zone de soudure avec de la peinture anti-rouille (C19).



4.5 INSTALLATION FINALE DE L'AUTOMATISME

4.5.1 Fixation mécanique


Fixer les deux extrémités de l'automatisme aux pattes correspondantes.

Patte de fixation avant

Lubrifiez avec de la graisse graphitée le pivot d'ancrage avant de la rotule (**C20 pos.1**).

Lubrifiez avec de la graisse graphitée la rotule (**C20 pos.2**).

Introduisez la rotule dans le pivot (**C21 pos.1**) et fixez-la à l'aide du seeger correspondant (**C21 pos.2**).



Patte de fixation arrière

A l'aide du pivot de la fourche (**C22 pos.3**) et de l'écrou auto-bloquant (**C22 pos.4**), fixez l'opérateur à la fixation.


Avec le vantail fermé, contrôlez avec le gabarit que la tige sort de l'opérateur de la valeur établie.

Après ça, bloquez la rotule sur la tige à l'aide d'une clé hexagonale CH14 (**C23 pos.5**) et d'une clé hexagonale CH19 (**C23 pos.6**).

4.5.2 Contrôle du déplacement



- Une fois le montage effectué, déplacer manuellement les vantaux pour en vérifier le glissement, après avoir désactivé (si présent) le blocage hydraulique en tournant la clé spéciale de 180° dans le sens anti-horaire. Effectuer cette opération très lentement afin d'éviter que les automatismes aspirent de l'air, ce qui rendrait nécessaire leur purge.*
- En ouvrant et en fermant le vantail, vérifier que l'automatisme se déplace librement sans frotter ou toucher ni le vantail ni le pilier.*
- Après le contrôle, réactiver le blocage hydraulique en tournant la clé de déblocage dans le sens horaire.*



4.5.3 Branchement électrique

Pour le branchement électrique, voir le schéma (**D1**) du paragraphe "Branchement électrique du système".

Relier le condensateur fourni (**B4 pos. 12**) à l'appareil électrique de commande en se rapportant au schéma électrique de l'appareil lui-même,

4.5.4 Montage du carter de protection et démontage de la vis de purge



Monter le carter de protection (**E1 pos.1**) sur la tige et l'encastre sur l'automatisme.

Bloquer le carter (**E2 pos. 2**) dans la zone inférieure à l'aide d'un tournevis à lame cruciforme (**E2 pos. 3**).

Insérer à pression le petit couvercle (**E3 pos. 2**) sur le carter de protection (**E3 pos. 1**).

Serrer la vis de fixation du carter de protection (**E4 pos. 1**).

Une fois l'assemblage terminé, enlever la vis de purge



Opérations finales

(E5 pos. 4) à l'aide d'une clé hexagonale CH7.

Si nécessaire, protéger le câble d'alimentation (E5 pos. 5) avec une gaine de protection.



Prudence

Il est normal qu'une goutte d'huile hydraulique sorte de l'ouverture créée par l'élimination de la vis (E5 pos. 4).



Informations

A la fin de l'installation, appliquer sur le portail la pancarte de signalisation prévue (E6 pos. 2.)

L'automatisme complètement assemblé doit se présenter comme montré sur la figure (E6 pos. 1).


4.5.5 Purge de l'air



Attention

Avant d'effectuer le réglage de l'automatisme, il est nécessaire de le purger.

Actionner l'automatisme, vérifier le réglage des clapets de pression et, par la suite, le déplacer jusqu'en fin de course en ouverture ou en fermeture. Agir sur la clé (voir paragraphe 6) pour bloquer et débloquer l'automatisme une dizaine de fois.



5. CONTROLLI E REGOLAZIONI

5.0 CONTROLE ET REGLAGE DE LA FORCE DE POUSSÉE

Avec le vantail en mouvement, vérifier à l'aide d'un dynamomètre la force de poussée à l'extrémité du vantail (E7 pos. 1).

Cette force ne doit jamais être supérieure à 15 Kg (147 N).

Dans le cas contraire, effectuer le réglage de la pression de fonctionnement de l'automatisme.



Agir sur les clapets avec un tournevis à lame plate large en tournant dans le sens horaire pour augmenter la pression ou dans le sens contraire pour la réduire.

Le réglage doit être effectué sur le clapet de pression en ouverture (argent - E8 pos. 2) qu'en fermeture (or - E8 pos. 1).



Prudence

- La force de poussée en ouverture doit être légèrement supérieure à celle en fermeture.
- Après le réglage, vérifier à nouveau avec le dynamomètre que la valeur de la force de poussée correspond à celle prévue. Dans le cas contraire, régler à nouveau.
- Si le mouvement du vantail demande une pression trop élevée, vérifier le fonctionnement, l'aplomb et les frottements du vantail.



6.0 MANŒUVRE D'URGENCE - UTILISATION DU DEBLOCAGE MANUEL

Lors d'une panne de courant, il faut débloquer l'automatisme pour pouvoir ouvrir à la main le portail.

Pour accéder à la soupape de déblocage, il suffit de desserrer la vis (E9 pos. 2) et ouvrir le petit volet en le tournant (E9 pos. 3).

Débloquer l'automatisme en tournant la clé triangulaire fournie (E9 pos. 1) dans le sens anti-horaire.

A la fin de l'opération, bloquer à nouveau l'automatisme en tournant la clé dans le sens horaire.



Attention

A la fin des opérations de blocage ou de déblocage, se rappeler de fermer le petit volet.

7. NOTES POUR L'INSTALLATEUR

7.0 Entretien



Informations

Vérifier régulièrement le fonctionnement correct de l'automatisme. Effectuer ce contrôle au moins une fois tous les 12 mois.



Attention

Les opérations d'entretien doivent être confiées uniquement à du personnel spécialisé.



Attention

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher l'automatisme du réseau d'alimentation à l'aide de l'interrupteur différentiel de l'équipement électrique.


- Graissage des joints tous les ans avec de la graisse graphitée.
- Contrôle de l'état général de la structure du portail.
- Contrôle de la résistance mécanique des charnières, des fixations de l'automatisme et des butées d'arrêt.
- Contrôle du fonctionnement correct des dispositifs de sécurité installés (photocellules, barrières à microrupteurs, etc.) et réglage de la force de poussée à l'extrémité du vantail (max. 147 N).
- Contrôle de l'efficacité de l'équipement électrique et de la protection de l'interrupteur différentiel.
- Contrôle du réglage du clapet de pression.
- Contrôle de la résistance du blocage de sûreté.
- Contrôle, en fonction de l'utilisation de l'automatisme, du niveau d'huile de l'installation.

7.1 Recherche des pannes


Type de panne	Cause probable	Solution
Lorsqu'on active la commande d'ouverture, le vantail ne bouge pas et le moteur électrique de l'opérateur ne marche pas.	La centrale de l'automatisme n'est pas alimentée. Le fusible est grillé. Le câble d'alimentation de l'opérateur est endommagé.	Rétablir la tension. Remplacer les fusibles grillés avec d'autres ayant le même ampérage. Remplacer le câble et rechercher et éliminer la cause du dommage.
Lorsqu'on active la commande d'ouverture, le moteur électrique de l'opérateur marche, mais le vantail ne bouge pas.	Si l'opérateur est doué de déblocage hydraulique, contrôlez que le clapet de déblocage est fermé. Si l'opérateur n'est pas doué de déblocage hydraulique, réglez la pression d'ouverture. Si l'opérateur, à portail fermé, a été exposé au soleil pendant longtemps, contrôlez que le piston ne se trouve pas complètement à fin de course en sortie.	Vissez le clapet de pression dans le sens horaire, par.5 (E8 pos. 2). Vissez complètement le clapet en sens horaire (E9 pos. 1). Vérifiez l'installation de l'opérateur comme indiqué dans ce manuel. Contrôlez la mesure de la course du piston.
Pendant le mouvement, l'opérateur fonctionne à-coup.	Possible présence d'air dans le cylindre. Quantité d'huile insuffisante dans le piston. Les fixations avant et arrière de l'opérateur ne sont pas fixés d'une façon correcte.	Détachez l'opérateur de la fixation avant et effectuez quelque opération d'ouverture et fermeture; après ça rétablissez la fixation avant. Vérifiez s'il y a des pertes d'huile; dans ce cas, contactez le Centre de Réparation. Réparez ou renforcez les fixations.

ESPACE RÉSERVÉ À L'INSTALLATEUR
VEUILLEZ DONNER UNE COPIE DE CETTE PAGE À L'UTILISATEUR

E8



E9



Inhaltsverzeichnis / Merkmale

1 Merkmale des Antriebs

1.0 Allgemeine Merkmal.....	39
1.1 Technische Daten.....	39
1.2 Prüfen der Antriebsversion	39

2 Beschreibung des Automatiksystems

2.0 Anordnung der Bauteile	40
2.1 Elektroanschluss des Systems	40

3 Kontrollen und Vorarbeiten für die Installation des Antriebs

3.0 Kontrollen am Tor	41
3.1 Prüfen der Antriebsteile	41
3.2 Für die Montage erforderliche Ausrüstung und Werkzeuge	42

4 Installation des Antriebs

4.0 Positionierung der Drehpunkte.....	42
4.1 Vorbereitung für die Befestigung hinten	43
4.1.1 An Eisenpfosten befestigter Antrieb	43
4.1.2 An Holzpfosten befestigter Antrieb.....	43
4.1.3 An gemauerten Pfeilern befestigter Antrieb.....	43
4.1.4 Sonderfälle für hinteren Antriebsdrehpunkt	44
4.2 Befestigung des hinteren Drehpunkts des Antriebs	45
4.3 Provisorische Installation des Antriebs.....	45
4.4 Positionierung des vorderen Drehpunkts	46
4.5 Endinstallation des Antriebs	47
4.5.1 Mechanische Befestigung	47
4.5.2 Kontrolle der Bewegung	47
4.5.3 Elektroanschluss	47
4.5.4 Montage der Schutzabdeckung und Entfernung der Entlüftungsschraube	47
4.5.5 Entlüftung	48

5 Kontrollen und Einstellungen

5.0 Kontrolle und Einstellung der Schubkraft	48
--	----

6 Notsteuerung

6.0 Notsteuerung - Benutzung der manuellen Entriegelung	48
---	----

7 Hinweise für den Installateur

7.0 Wartung	49
7.1 Fehlersuche.....	49

1. MERKMALE DES ANTRIEBS

1.0 ALLGEMEINE MERKMALE

- Hydraulischer Antrieb für Tore mit Drehflügeln, der für Wohnhäuser entwickelt wurde.
- Der Antrieb entspricht (sofern fachgerecht installiert) den geltenden Sicherheitsnormen.


Lieferbare Ausführungen:

PH1: Hydraulische Blockierung nur im Schließvorgang (ohne Blockierung bei offenem Flügel)

PH: Ohne hydraulische Blockierung, gebremst (Flügel kann mit geringem Widerstand langsam handbewegt werden).

Eine Notentriegelung erleichtert den Öffnungsvorgang; Elektroschloß erforderlich)

- Bei der Version mit hydraulischer Sperrung im Schließvorgang erspart man sich den Einbau eines Elektroschlusses. Dabei bleibt die Schließstellung bei bis 1,8 m langen Flügeln gewährleistet.
- Die Not-Entriegelung (bei Stromausfall zu verwenden) ermöglicht den Handantrieb des Tores mit dem Dreieckschlüssel. Die Entriegelung ist leicht zugänglich durch einen kleinen Deckel am oberen Gehäuse des Antriebs.
- Die Sicherheit vor Einquetschungen wird durch hochempfindliche Ventile gewährleistet, die während der Installation eingestellt werden.



1.1 TECHNISCHE DATEN

MERKMALE	PH1	PH
Einphasen-Netzstrom	230 V±10% 50 Hz	
Leistungsaufnahme	250W	
Mittlerer Betriebsdruck	30 bar	
Schubkraft bei 10 bar	962 N	
Zugkraft bei 15 bar	1140 N	
Ausschubzeit Stange (max. Ausschub)	22 sek ±2	
Einzug Stange	22 sek ±2	
Max. Flügellänge	1,8 m	3 m
Min. Flügellänge		1,2 m
Betriebstemperatur		-20° / + 70°C
Max. Bohrungsabstand der Befestigung bei ausgezogener Kolbenstange		1002 mm ± 5
Max. Hub der Standardstange		270 mm
Gewicht mit Öl		8 Kg
Ölmenge		0,6 lt.
Öltyp		AprimOil HC13
Schutzart		IP 55



Achtung

Bei vorgenannten Modellen liegt der Geräuschpegel (nur des Antriebs losgelöst vom Flügel und Pfeiler) unterhalb der von den EG-Richtlinien vorgesehenen Höchstwerte.

1.2 PRÜFEN DER ANTRIEBSVERSION

Vor Beginn des Einbaus sollte überlegt werden, welche Antriebsversion am besten dem Anwendungszweck entspricht, unter Berücksichtigung der Eigenschaften und Abmessungen des zu bewegenden Objekts.



Vorsicht

- Die korrekte Wahl des bestgeeigneten Antriebs sichert einen sachgemäßen Betrieb und verringert zugleich allfällige Störfälle.



Achtung

- Obige Ausführungen empfehlen sich bei mit Platten verkleideten Flügeln (bei offenem Flügel kann der Antrieb nicht erreicht werden).
- Das Modell PH1 ist für den Einsatz in windigen Gebieten geeignet und darf nicht auf Flügel montiert werden, die länger als 1,8 Meter sind.



Achtung

Die Umfangsgeschwindigkeit des Torflügels muss immer innerhalb der Grenzen der derzeit geltenden Sicherheitsbestimmungen liegen. Außerdem sollten bei breiten Flügeln keine schnellen Antriebe eingesetzt werden, um allzu starke Schläge auf die Toranschläge zu vermeiden (siehe Tabelle "Technische Daten").

Vorarbeiten

2. BESCHREIBUNG DES AUTOMATIKSYSTEMS


2.0 ANORDNUNG DER BAUTEILE

- A - Warnblinker (an eine Stelle anbringen, die von beiden Verkehrsrichtungen gut sichtbar ist)
- B - Sicherheitslichtschranke
- C - Schlüsselschalter (magnetisch, digital, tastenbetätigt, mechanisch etc.)
- D - Mikroprozessorbetätigtes Steuerung in wasserdichtem Gehäuse (möglichst wettergeschützt unterbringen)
- F - Wasserdichte Abzweigdose für Antriebsanschluß (empfohlen). So positionieren, daß die Kabel während der Bewegung nicht gefährlichen Spannungen unterliegen

- G** - Antenne
H - Antriebe Baureihe PH
I - Elektroschloß (Sonderzubehör)
L - Mechanischer Anschlag bei Öffnung
M - Mechanischer Anschlag bei Schließung
N - Erdung der Metallstrukturen

i **Informationen**

Weitere Sicherheitsvorrichtungen (Sonderzubehör) entnehmen Sie aus unserer Preisliste.



2.1 ELEKTROANSCHLUSS DES SYSTEMS


- Bei Durchführen der Kabelanschlüsse sind die mitgelieferten Anleitungen zu den einzelnen Komponenten und das Schaltschema unter **D1** sorgfältig zu befolgen.

! **Achtung**

- Am Ende der Installation den Elektroanschluß der einzelnen Komponenten herstellen.
- Die ganze Anlage muß gemäß den derzeit geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt sein.
- Anschlußkabel mit Querschnitt 1,5 mm² verwenden.
- Sofern der Anschlußkabel des Antriebs mit einem Kabelmantel zu versehen ist, so ist eine solche Operation vor Anschließen der Kabel an die Abzweigdosen vorzunehmen.

! **Achtung**

- Alle Antriebe werden zusammen mit Anlasskondensator geliefert. Während der Installation den Kondensator gemäß dem mitgelieferten Anschlußplan im Inneren des Elektrokastens anschließen.
- Nach dem Herstellen der Elektroanschlüsse den Schub am Außenrand des Torflügels kontrollieren und falls erforderlich die Drücke des Antriebs einstellen wie im entsprechenden Paragrafen beschrieben.





3. KONTROLLEN UND VORARBEITEN FÜR DIE INSTALLATION DES ANTRIEBS

3.0 KONTROLLEN AM TOR

- Vor der Montage ist eine gründliche Kontrolle der Flügel erforderlich. Nachprüfen, ob diese in tadellosem Zustand sind und weder Brüche noch Schäden aufweisen.
- Prüfen, ob sich die Flügel gleichmäßig und Scharniere reibungslos und spielfrei bewegen. Falls nicht, sind die Scharniere so zu richten, daß Flügel leicht von Hand bewegt werden können. Schlimmstenfalls auswechseln.
- Prüfen, ob Flügel lotrecht sind (ob sie an jedem Drehpunkt einwandfrei fest aufsitzen) (B1B). Mit Flügeln in voll geschlossenem Zustand kontrollieren, ob diese um ihre ganze Höhe gleichmäßig aufeinanderpassen.
- Mit einem Dynamometer feststellen, ob die (am Flügelende ermittelte) Öffnungs- und Schließkraft der Flügel unter 15 kg (147 N) liegt.

Vor Bestimmung der Drehpunkte sind folgende Arbeitsgänge erforderlich:

- Die bestgeeignete Stelle am Flügel aussuchen zwecks Höheneinstellung des vorderen Drehpunktes des Antriebes. Den Drehpunkt nach Möglichkeit auf halber Flügelhöhe positionieren. Die ideale Stelle ist in der Regel der stabilste, der Flügelbiegung am wenigsten ausgesetzte Teil. Sofern sich am Tor kein strukturabhängiger Profilstab befindet, so ist an die für den vorderen Drehpunkt geeignete Stelle in passender Halter aufzuschweißen. Damit wird die Belastung auf eine breite Fläche verteilt (B1A).
- Prüfen, ob der ausgesuchte Punkt Verstärkungen oder sonstige Konsolidierungsarbeiten benötigt. Dasselbe gilt für die Stützpfiler der Flügel.





3.1 PRÜFEN DER ANTRIEBSTEILE

Prüfen, ob die Modellbezeichnung auf der Verpackung des Antriebs mit der Bezeichnung auf dem Schild des Antriebs übereinstimmt (B3).

Außerdem ist vor Beginn der Montage sorgfältig zu prüfen, ob alle aufgelisteten Teile (B4) mitverpackt wurden bzw. ob sie Beschädigungen erlitten.

- 1 - Antrieb
 - 2 - Kolbenstangenabdeckung
 - 3 - Deckel für Kolbenstangenabdeckung
 - 4 - Befestigung hinten
 - 5 - Buchsen
 - 6 - Gabel
 - 7 - Bolzen hinten
 - 8 - Selbstsperrende Mutter
 - 9 - Gabelbolzen
 - 10- Seegerring
 - 11- Befestigung vorn
 - 12- Kugelgelenk mit Mutter
 - 13- Seegerring
 - 14- Kondensator
 - 15- Selbstschneidende Schraube
 - 16- Schlüssel zum Entriegeln
 - 17- Platte für Anschluss hinten
- A** - Gruppe für Vorderbefestigung, komplett
B - Gruppe für Hinterbefestigung, komplett



Installation


3.2 FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG UND WERKZEUGE

Zum Einbau des Antriebs ist vor Ort eine Reihe von Vorarbeiten am Tor erforderlich. Es ist daher eine geeignete Werkzeugausstattung mitzunehmen, damit der Installateur weitgehend selbstständig arbeiten kann.



Vorsicht Die Liste der erforderlichen Werkzeuge ist aus nebenstehender Abbildung und Tabelle (B5) zu entnehmen.

Elektrische Tellerscheibe, 230 V	Dynamometer
Schutzbrille	Senklei
Elektroschweißgerät, 230 V /100 A Min.	Wasserwaage (3-dimensional)
Schutzmaske	Graphitschmiermittel
Elektroden Ø 2 mind.	Öl Typ AprimOil HC13 (Spezialöl)
Schweißgerät f. Zinn	Zinkflasche
Elektrobohrer mit angemessener Leistung, 230 V	Rostschutzlack
Bohrspitzen	Pinsel für Lockierung
Topffräser Ø 67 zum Ausbohren der Sitze für	Verdünner zum Pinselreinigen
Lichtschranken und Tastaturen	Metallbürste
Verlängerungskabel für Elektrogeräte	Verschiedene Feilen
Elektrokabel in versch. Farben, Querschnitt 1,5 mm ² +	Eisensägen
Kabelschuhe verschiedener Art	Reißnadeln
Elektrikerschere	Hammer
Zange für Kabelschuh	Stahl- und Steinmeißel
Tester	Reinigungsservietten
Lehre	Saugpapier
Meßband	Erste-Hilfe-Kassette
Winkelmesser	



4. INSTALLATION DES ANTRIEBS

4.0 POSITIONIERUNG DER DREHPUNKTE

Nebenstehende Tabelle (C1) zeigt die empfohlenen Daten für das Positionieren der Drehpunkte des Antriebs, die sich nach dem Drehpunkt des Flügels richten.

Durch die Maße **A** und **B** werden folgende Daten festgelegt:

- Arbeitshub (**C**) des Kolbens
- Umfangsgeschwindigkeit des Flügels
- Max. Öffnungswinkel des Flügels
- Widerstandsfestigkeit der Blockierung als Funktion von Maß **E** (muß stets kleiner sein als **B**, sofern der Antrieb mit hydraulischer Blockierung ausgerüstet ist). Praktisch wird Maß **E** ermittelt durch Abmessen des Abstands der vorderen Drehachse von der Drehachse des Torscharniers (siehe Abbildung C1).




Vorsicht

- Die Summe von **A+B** entspricht dem Arbeitshub von Kolben (**C**), um einen Öffnungswinkel des Flügels von 90° zu erzielen.
- Mindestwert von Maß **A** und **B** 70 mm. Höchstwert ist in Spalte **B** der Tabelle von Abbildung C1 angegeben.
- Zum Zwecke gleichmäßiger Umfangsgeschwindigkeiten müssen sich die Maße **A** und **B** weitestgehend gleichen.
- Um eine Flügelöffnung von mehr als 90° zu erzielen, ist **B** (nach Ermittlung der optimalen Einbaumaße **A** und **B**) nur soweit reduzieren, als für die Erreichung des erwünschten Öffnungswinkels unbedingt erforderlich. Dabei ist jedoch auf Maß **Y** zu achten, damit Überschneidungen von Antrieb und Pfeilerkante vermieden werden.



Achtung

- Je größer **B** im Vergleich zu **E**, desto höher die Festigkeit der hydraulischen Sperrung (sofern vorhanden).
- Erfolgt der Schließvorgang des Flügels mittels Elektroschloß, so muß **E** kleiner oder gleich **B** sein (niemals größer).



4.1 VORBEREITUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG HINTEN

4.1.1 An Eisenpfosten befestigter Antrieb

Wenn die Trägerpfosten der Torflügel aus Eisen sind, muss eine Verstärkungsplatte für die Anschweißung des hinteren Drehpunkts des Antriebs vorbereitet werden.

Die zum Anschweißen des hinteren Drehpunkts vorgesehene Fläche mit passendem Werkzeug gründlich reinigen (**C2 Pos. 1**). Darauf achten, daß keine Lack- und Zinkspuren übrigbleiben.

Die Verstärkungsplatte (**C3 Pos. 2**) von Kante zu Kante des Pfostens in der für das Anschweißen des hinteren Drehpunkts (**C3 Pos.3**) vorbereiteten Zone anschweißen.

Die Verstärkungsplatte soll größtmäßig proportionell zum Pfosten ausgelegt sein.



Achtung

- Wenn es die Abmessungen des Pfostens zulassen, die mitgelieferte Standardplatte verwenden.

4.1.2 An Holzpfosten befestigter Antrieb

Wenn die Trägerpfosten der Torflügel aus Holz sind, muss eine Verstärkungsplatte von Kante zu Kante des Pfostens für die Anschweißung des hinteren Drehpunkts des Antriebs angebracht werden. Die Platte muss mit Befestigungsschrauben (**C4**) am Pfosten festgemacht werden.

Die Verstärkungsplatte soll größtmäßig proportionell zum Pfosten ausgelegt sein.



Achtung

- Wenn es die Abmessungen des Pfostens zulassen, die mitgelieferte Standardplatte verwenden.

4.1.3 An gemauerten Pfeilern befestigter Antrieb

Wenn die Trägerpfeiler der Torflügel gemauert sind, muss auf jedem eine Metallplatte mit Verankerung angebracht werden, an der der hintere Drehpunkt des Antriebs angeschweißt wird.

Herstellung der Nische

Sofern - zum hinteren Befestigen des Antriebs mit Metallplatten - in den Pfosten Nischen ausgehoben werden müssen, so sollte man sich an den unter Abbildung (**C6**) gezeigten Abmessungen halten.



Achtung

Es sei daran erinnert, daß eine Nische immer dann erforderlich ist, wenn der Abstand zwischen Pfeilerkante und Drehpunkt des Flügels größer ist als **Y** (**C1**), oder wenn der Flügel an eine durchgehende Wand befestigt ist.




Befestigung der Ankerplatten

Nachstehend zeigen wir Ihnen einige Anwendungsbeispiele der verschiedenen Plattentypen (**C5**):

A - Platte mit Ankerkrampen

B - Platte mit Kupplung durch Stiftschrauben. Chemische oder mechanische Befestigung

C - L-Platte mit Kupplung durch Stiftschrauben mit chemischer oder mechanischer Befestigung



Installation



Vorsicht

- Die Abmessungen der Platten müssen proportionell zur Säulengröße ausgelegt sein.
- Verwendet man eine Platte vom Typ A und sofern diese mit dem Antrieb fluchten soll, so sind die Krampen gemäß Abbildung C7 abzuändern.

Die Fläche von eventuellen Zement- oder Sandrückständen reinigen.

Nach Markieren der Positionen 4 Löcher (**C8 Pos. 1**) in die Nische bohren. Dabei ist die Ankerplatte als Bohrungsmaske zuhilfezunehmen.

Platte mit Expansionsdübeln "FISCHER" Mind.-Ø 15, Schraube M8 (**C8 Pos. 2**) aus Guß oder Stahl mechanisch befestigen (sofern es die Beschaffenheit des Materials, aus dem die Säule besteht, zuläßt).

Es kann auch folgendermaßen chemisch befestigt werden:

- Entsprechende Netzhüllen (**C8 Pos. 3**) in die ausgebohrten Löcher einlegen und schnellhärtenden Kleber (**C8 Pos. 4**) hineinspritzen. Menge und Vorgehensweise: Siehe separate, mitgelieferte Anleitung.

Falls die Platte vom Typ B verwendet wird:

- Stiftschrauben (**C8 Pos. 5**) in die Schutzhüllen einbringen (falls Platte vom Typ B verwendet wird).
- Ankerplatte (**C8 Pos. 7**) in die Stiftschrauben einklemmen.

Wird dagegen die Platte vom Typ C verwendet:






- Stiftschrauben (**C8 Pos. 5**) in eine der beiden Seiten der Nische einfügen.
- Ankerplatte (**C8 Pos. 7**) in die Stiftschrauben einklemmen.
- Die zwei restlichen Stiftschrauben (**C8 Pos. 8**) einfügen.

Gleichgültig, ob Platte vom Typ B oder vom Typ C verwendet wurde, wird jetzt das Ganze mit passenden Muttern und Scheiben befestigt. Nach ca. 1,5 Stunden können die Stiftschrauben mittels Sechskantschlüssel fest angezogen werden.

Nach beendeter Arbeit sind die überstehenden Schraubenteile mit dem entsprechenden Werkzeug zu entfernen.

4.1.4 Sonderfälle für hinteren Antriebsdrehpunkt

Bei auswärts öffnenden Flügeln ist der hintere Drehpunkt mit Hilfe eines L-Profil abzuändern, wie in Abbildung **C9** gezeigt.




4.2 BEFESTIGUNG DES HINTEREN DREHPUNKTS DES ANTRIEBS

Hinteren Drehpunkt (**B4** Pos. 4) nach den vorher festgelegten Maßen positionieren. Drehpunkt an Ankerplatte mit 2 Schweißnähten (**C9**) festmachen. Mit einer Libelle Längs- und Querfluchtung (**C10**) des Drehpunkts überprüfen. Den Schweißvorgang beenden und Schlacken mit einer Metallbürsten gründlich entfernen.



Achtung

- Vor dem Schweißvorgang dürfen sich im Drehpunkt keine Buchsen befinden (**B4** Pos. 5). Das Loch muß vor Schweißschlacken abgesichert sein.
- Nach dem Abkühlen der Schweißfläche sollte eine Rostschutzschicht aufgetragen werden.



4.3 PROVISORISCHE INSTALLATION DES ANTRIEBS

Der Antrieb muss vorläufig installiert werden, um die genaue Befestigungsposition des vorderen Drehpunkts zu bestimmen.



Achtung

Den Antrieb während der Montage vorsichtig behandeln.

Die zugehörige Gabel (**C11** Pos.1) in die Bodenscheibe des Antriebs einsetzen.

Die Gabel mit dem zugehörigen Zapfen (**C11** Pos.2) sichern und das Ganze mit den beiden Seegerringen (**C11** Pos.3) befestigen.



Über und unter dem Drehpunkt die beiden vibrationsdämpfenden Lager (**C12** Pos.4) einsetzen.

Die Gabel des Antriebs auf den Drehpunkt setzen und mit dem geschmierten Vertikalbolzen (**C13**) sichern.



Achtung

Bolzen und entsprechende Sitze reichlich abschmieren.



Installation

4.4 POSITIONIERUNG DES VORDEREN DREHPUNKTS

Gewindeschaf des Kugelgelenks (**C14** Pos.1) mit Fett abschmieren. Das mit der Mutter (**C14** Pos.2) bestückte Kugelgelenk in die Antriebsstange einführen. Kugelgelenk um etwa eine halbe Gewindedrehung zuschrauben. Bolzen (**C14** Pos.4) des vorderen Drehpunkts ins Kugelgelenk einsetzen, ohne ihn jedoch mit dem entsprechenden Seegerring zu verriegeln. Die entsprechende Gabel (**C14b** Pos.1) mit dem dafür vorgesehenen Bolzen (**C14b** Pos.2) in den Antriebsboden stecken. Das Ganze mit beiden Seegerringen (**C14b** Pos.3) festmachen.



Achtung

- Befestigungsfläche auf Festigkeit prüfen. Nötigenfalls ist ein entsprechend ausgelegtes Verstärkungseckblech anzubringen. Bei dünnen Flügeln ist ein Verstärkungseckblech unbedingt erforderlich.**
- Beim Säubern der Befestigungsfläche des vorderen Drehpunkts des Antriebs ist dieser vom Arbeitsbereich fernzuhalten und gegen Funken abzusichern.**

Eine Libelle (**C16** Pos. 1) auf den Körper des Antriebs legen (**C16** pos. 2) und den Antrieb ausrichten.

Den vorderen Drehpunkt der Stange mit 2 Schweißpunkten an den Flügel befestigen und die Stange vor Schweißschlacken mit einem sauberen Tuch absichern (**C17** Pos. 4).





Den Gelenkkopf des Antriebs aus dem vorderen Drehpunkts herausnehmen. Den Antrieb aus völlig aus den vorläufigen Drehpunkten entfernen. Den Entriegelungsflansch mit dem entsprechenden Unterstopfen abschließen. Den Schweißvorgang beenden und dabei den Bolzen (**C18** Pos. 5) möglichst (mit sauberem Tuch oder Klebeband) vor Schlacken absichern. Schlacken mit einer Metallbürste entfernen (**C18** pos. 6).



Achtung

- Beim Elektrodenschweißen des vorderen Drehpunkts muß die Stange stets mit einem Tuch abgedeckt sein. Ein einziger Metallspritzer könnte die geschliffene Fläche irreparabel beschädigen und den Antrieb gebrauchsunfähig machen.**
- Beim Schweißen darf der Antrieb niemals unter Strom sein.**

Nach abgeschlossener Abkühlung ist die Schweißfläche mit einem Rostschutzmittel zu behandeln (**C19**).



4.5 ENDINSTALLATION DES ANTRIEBS

4.5.1 Mechanische Befestigung

Die beiden Enden des Antriebs endgültig in den entsprechenden Drehpunkte befestigen.

Befestigung vorn

Den vorderen Ankerbolzen des Kugelgelenks (**C20 pos. 1**) mit Graphitschmiermittel abschmieren.


Kugelgelenk (**C20 pos. 2**) mit Graphitschmiermittel abschmieren.

Gelenkkopf auf den Bolzen (**C21 Pos. 1**) stecken und mit Seegerring (**C21 Pos. 2**) festmachen.

Befestigung hinten

Mittels Gabelbolzen (**C22 pos.3**) und selbstsperrender Mutter (**C22 pos.4**) den Antrieb am Drehpunkt festmachen.


Bei voll geschlossenem Flügel ist mit der Schablone zu prüfen, ob die Stange um die vorgesehene Länge aus dem Antrieb herausfährt. Anschließend das Kugelgelenk auf der Stange mit einem Sechskantschlüssel CH 12 (**C23 Pos.5**) und einem Sechskantschlüssel CH 17 (**C23 Pos.6**) fest anziehen.



4.5.2 Kontrolle der Bewegung




- Nach Beenden der Montage die Flügel von Hand bewegen, nachdem die hydraulische Sperrung (falls die Antriebe damit ausgerüstet sind) mit dem zugehörigen Schlüssel abgeschaltet wurde. Den Schlüssel um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Gleitfähigkeit der Flügel zu testen. Bei diesem Vorgang ist äußerst langsam vorzugehen, damit die Antriebe keine Luft ansaugen und nicht entleert werden müssen.*
- Beim Schließvorgang und Öffnungsvorgang des Flügels ist zu prüfen, ob sich der Antrieb reibungsfrei bewegen kann, ohne dabei mit dem Flügel oder dem Pfosten in Berührung zu kommen.*
- Nach Beenden dieser Testkontrolle die hydraulische Sperrung mittels Durchdrehen des Entriegelungsschlüssels im Uhrzeigersinn erneut einschalten.*



4.5.3 Elektroanschluss

Den Elektroanschluss gemäß Verbindungsschema (**D1**) in Paragraph "Elektroanschluss des Systems" herstellen.

Den mitgelieferten Kondensator (**B4 Pos.12**) gemäß Schaltplan an die Elektroniksteuerung anschließen.



4.5.4 Montage der Schutzabdeckung und Entfernung der Entlüftungsschraube


Schutzkasten (**E1 Pos. 1**) in die Stange einschieben und mit dem Antrieb in Anschlag bringen.

Den Kasten (**E2 Pos. 2**) am Unterteil mit einem Kreuzschraubenzieher (**E2 Pos. 3**) festmachen.

Den Deckel (**E3 Pos. 2**) mit Druck den Schutzkasten (**E3 Pos. 1**) aufsetzen.

Die Befestigungsschraube der Schutzabdeckung (**E4 Pos. 1**) anziehen.

Nach Beenden der endgültigen Einbauoperationen



Abschlußarbeiten

muß die Entflutungsschraube (**E5** Pos. 4) mit Sechskantschlüssel CH7 entfernt werden.
Soweit erforderlich, Stromkabel (**E5** Pos. 5) mit Schutzmantel versehen.




*Der Austritt eines Tropfens Hydrauliköls aus der Öffnung nach der Abnahme der Schraube ist normal (**E5** Pos. 4).*



*Nach Beenden der Installation muß das Tor mit dem entsprechenden Warnzeichen versehen werden (**E6** Pos. 2).*

Der fertig montierte Antrieb muß jetzt so wie in Abbildung (**E6** Pos. 1) aussehen.

4.5.5 Entlüftung



Vor Beginn der Einstellung des Antriebs muss dieser entlüftet werden.

Den Antrieb einschalten und nach Überprüfen der Einstellung des Druckbegrenzungsventils auf Öffnungs- oder Schließungsanschlag bringen. Mit Hilfe des Schlüssels (siehe Abschnitt 6) den Antrieb etwa zehn Mal sperren und entriegeln.

5. KONTROLLEN UND EINSTELLUNGEN

5.0 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER SCHUBKRAFT

Bei bewegendem Flügel ist mittels Dynamometer die Schubkraft (**E7** Pos. 1) am Flügelende zu kontrollieren.

Die Schubkraft darf niemals höher als 15 kg (147 N) sein. Andernfalls den Betriebsdruck des Antriebs nachstellen. Einstellventile mittels Schraubenzieher mit breitem, flachem Schnabel drehen. Durch Drehen im und gegen den Uhrzeigersinn wird der Druck erhöht beziehungsweise vermindert.

Das Druckeinstellventil sowohl im Öffnungsvorgang (Silber - **E8** Pos. 2) als auch im Schließvorgang (Gold - **E8** Pos. 1) einstellen.



- Den Öffnungsdruck des Flügels etwas höher als den Schließdruck kalibrieren.
- Nach abgeschlossener Einstellung mit Dynamometer nachprüfen, ob die Schubkraft dem vorgegebenen Wert entspricht. Andersfalls die Schubkraft erneut nachstellen.
- Sollte die Flügelbewegung einen übermäßig hohen Druck benötigen, so sind die Mechanik, die Lotung und die Reibungen des Flügels sorgfältig nachzuprüfen.

6.0 NOTSTEUERUNG - BENUTZUNG DER MANUELLEN ENTRIEGELUNG

Bei Stromausfall muss der Antrieb entsperrt werden, um das Tor von Hand öffnen zu können.




Für den Zugang zum Freigabev Ventil braucht nur die Schraube (**E9** Pos. 2) gelockert und die Klappe (**E9** Pos. 3) unter Drehen geöffnet zu werden.

Den Antrieb durch Drehen des mitgelieferten Dreiecksschlüssels (**E9** Pos. 1) gegen den Uhrzeigersinn entsperren.

Am Ende des Vorgangs den Antrieb durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn wieder sperren.



Nach Beenden der Sperrungs- oder Entriegelungsoperationen muss die Klappe erneut geschlossen werden.



7. HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

7.0 Wartung



Informationen

Es wird empfohlen, turnusmäßig eine Prüfung durchzuführen, um das einwandfreie Funktionieren des Antriebs festzustellen. Die Intervalle sollten nicht länger als zwölf Monate sein.



Achtung

Die Wartung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.




Achtung

Vor Durchführen der Wartung den Antrieb mit dem Differenzialschalter der Elektroanlage vom Stromnetz abschalten.


- Jährliches Einfetten der Gelenke mit graphitiertem Fett.
- Überprüfung des allgemeinen Zustands der Torstruktur.
- Überprüfung der mechanischen Festigkeit der Scharniere, der Anschlüsse des Antriebs und der Anschläge.
- Überprüfung des einwandfreien Funktionierens der installierten Sicherheitseinrichtungen (Fotozellen, Gummileisten mit Endschaltern usw.) und Einstellung der Schubkraft an der Flügelkante (max. 147 N).
- Kontrolle des einwandfreien Funktionierens der Elektroanlage und des Schutzes des Differenzialschalters.
- Kontrolle und Einstellung des Druckbegrenzungsventils.
- Überprüfung, ob die Sicherheitssperre hält.
- Überprüfung des Ölstands in der Anlage je nach Anwendungshäufigkeit des Antriebs.

7.1 Fehlersuche

E8



E9



Fehlertyp	Wahrscheinliche Ursache	Behebung
Bei Betätigen des Öffnungsbefehls bewegt sich der Flügel nicht und der Elektromotor des Antriebs springt nicht an.	Steuereinheit ist nicht mit Spannung versorgt.	Spannung anlegen.
	Sicherung durchgebrannt.	Beschädigte Sicherungen durch gleichwertige ersetzen.
	Versorgungskabel des Antriebs beschädigt.	Das Kabel auswechseln und die Ursache für die Beschädigung beseitigen.
Bei Betätigen des Öffnungsbefehls springt der Elektromotor an, aber der Flügel bewegt sich nicht.	Bei Antrieb mit hydraulischer Entriegelung kontrollieren, ob das manuelle Entriegelungsventil geschlossen ist.	Ventil im Uhrzeigersinn zudrehen, siehe E9, Pos.1.
	Falls keine hydraulische Entriegelung vorhanden ist, Öffnungsdruck nachstellen.	Druckeinstellventil im Uhrzeigersinn zudrehen, siehe par. 5 E8, Pos.2.
	Wenn der Antrieb bei geschlossenem Tor lange unter Sonneneinwirkung steht, kontrollieren, ob der Antriebskolben ganz bis zum Endanschlag ausgefahren ist.	Überprüfen der Montage des Antriebs gemäß Punkt C dieses Handbuchs. Hublänge kontrollieren.
Der Antrieb führt ruckweise Bewegungen aus.	Im Zylinder könnte sich Luft befinden.	Den Antrieb vom vorderen Drehpunkt trennen. Ein paarmal öffnen und schließen. Dann den vorderen Drehpunkt wieder anschließen.
	Ölmenge im Zylinder ungenügend.	Auf Ölverluste kontrollieren; falls vorhanden, sich an den Kundendienst wenden.
	Vorderer und hinterer Drehpunkt geben nach oder sind ungenügend befestigt.	Drehpunkt reparieren oder verstärken.

FÜR DEN INSTALLATEUR
BITTE ÜBERGEBEN SIE DEM BENUTZER EINE KOPIE DIESER SEITE.

Índice / Características

1	Características del actuador	
1.0	Características generales.....	51
1.1	Datos técnicos.....	51
1.2	Comprobación elección actuador.....	51
2	Descripción del sistema de automatización	
2.0	Disposición de los componentes.....	52
2.1	Conexión eléctrica del sistema	52
3	Controles y operaciones antes de la instalación del actuador	
3.0	Controles sobre la cancela.....	53
3.1	Comprobación componentes actuador	53
3.2	Equipos y herramientas para el montaje.....	54
4	Instalación del actuador	
4.0	Coloación de las conexiones.....	54
4.1	Preparación para la fijación posterior.....	55
4.1.1	Actuador fijado en postes de hierro.....	55
4.1.2	Actuador fijado en postes de madera.....	55
4.1.3	Actuador fijado en postes de mampostería.....	55
4.1.4	Casos particulares de fijación posterior del actuador.....	56
4.2	Fijación conexión posterior del actuador.....	57
4.3	Instalación provisoria del actuador.....	57
4.4	Colocación de la conexión anterior	58
4.5	Instalación final del actuador	59
4.5.1	Fijación mecánica.....	59
4.5.2	Control del movimiento.....	59
4.5.3	Conexión eléctrica.....	59
4.5.4	Montaje del cárter de protección y remoción del tornillo de purga.....	59
4.5.5	Purga.....	60
5	Controles y regulaciones	
5.0	Control y regulación de la fuerza de empuje.....	60
6	Maniobra de emergencia	
6.0	Maniobra de emergencia - Utilización del desbloqueo manual	60
7	Notas para el instalador	
7.0	Mantenimiento.....	61
7.1	Búsqueda de averías	61

1. CARACTERÍSTICAS DEL ACTUADOR

1.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Actuador oleo-hidráulico para cancelas batientes estudiado para zonas residenciales.
- El actuador, si está instalado correctamente, está conforme a las normas de seguridad vigentes.*

Lista de las versiones:


PH1: Bloqueo hidráulico sólo en cierre (con actuador inaccesible con hoja abierta)

PH: Sin bloqueo hidráulico - frenado (hoja móvil a mano con mínima resistencia, si desplazada lentamente; posee un dispositivo de desbloqueo para facilitar la apertura - necesita cerradura eléctrica)

• La versión con bloqueo hidráulico en fase de cierre evita el uso de una cerradura eléctrica manteniendo hojas de hasta 1,8 metros de longitud en posición cerrada.

• El desbloqueo de emergencia (que se utiliza en caso de falta de electricidad) permite accionar manualmente la cancela mediante la llave triangular de seguro funcionamiento y fácil de maniobrar. Al dispositivo de desbloqueo se accede fácilmente de la ventanilla colocada sobre el capó superior del actuador.

• La seguridad anti-aplastamiento está garantizada por válvulas sensibles que se regulan en fase de instalación.



1.1 DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	PH1	PH
Tensión de alimentación monofásica	230 V±10% 50 Hz	
Potencia absorbida	250W	
Presión media de trabajo	30 bar	
Fuerza de empuje a 10 bar	962 N	
Fuerza de tracción a 15 bar	1140 N	
Tiempo de entrada vástago (carrera máx.)	22 seg ±2	
Tiempo de salida vástago	22 seg ±2	
Longitud máx. hoja	1,8 m	3 m
Longitud mín. hoja		1,2 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° / + 70°C	
Máx. distancia entre ejes agujeros conexiones con vástago extraído	1002 mm ± 5	
Máx. recorrido barra estándar	270 mm	
Peso con aceite	8 Kg	
Cantidad aceite	0,6 lt.	
Tipo de aceite	AprimOil HC13	
Grado de protección	IP 55	



Atención

El nivel de ruido de los modelos descritos, limitadamente al funcionamiento del actuador y sin consideración de la conexión a la hoja y al poste, no sobrepasa los límites máximos definidos por las normas CEE.

1.2 COMPROBACIÓN ELECCIÓN ACTUADOR

Antes de efectuar el montaje es necesario comprobar el tipo de automatismo elegido en función de las características y de las dimensiones del elemento que se debe accionar.



Precaución

- La elección del operador correcto garantiza un funcionamiento correcto del grupo y reduce al mínimo la posibilidad de daños.*



Atención

- Las versiones antes indicadas se aconsejan en caso de hojas llenas (con actuador inaccesible cuando la hoja está abierta).*
- El modelo PH1, aconsejado para zonas ventosas, no puede instalarse en hojas superiores a 1,8 metros de longitud.*



Atención

La velocidad periférica de la hoja no debe nunca sobrepasar los límites previstos en las normas de seguridad vigentes; además es importante evitar el empleo de actuadores veloces en hojas anchas para evitar choques contra los topes de la cancela (consulte los Datos técnicos).

Operaciones preliminares

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN


2.0 DISPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES

- A - Lámpara de cortesía intermitente (colocar en un punto bien visible de los dos lados de tránsito)
- B - Fotocélula de seguridad
- C - Dispositivo de mando manual con llave (magnético, digital, con teclado, mecánico, etc..)
- D - Equipo de mando con microprocesador en caja impermeable (colocar, si fuera posible, al abrigo de la intemperie)
- F - Caja de derivación impermeable para alimentación actuador (aconsejada) - colocar en modo que los cables no sufran tensiones peligrosas durante el movimiento

- G - Antena
- H - Actuadores serie PH
- I - Cerradura eléctrica (bajo pedido)
- L - Bloqueo mecánico en apertura
- M - Bloqueo mecánico en cierre
- N - Conexión a tierra de las estructuras metálicas

Informaciones

Para otros dispositivos de seguridad (bajo pedido) consulte la lista de precios.



2.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA


- Para efectuar los enlaces eléctricos, aténgase escrupulosamente a las instrucciones anexadas a cada uno de los componentes siguiendo el esquema indicado en **D1**.

Atención

- Efectúe la conexión eléctrica de cada componente después de la instalación.
- La instalación eléctrica debe ser realizada en conformidad con las normas de seguridad actualmente vigentes.
- Para los enlaces, utilice cables eléctricos de sección 1,5 mm².
- Si fuera necesario proteger el cable de alimentación del actuador con una funda, efectúe la operación antes de conectar el cable a las cajas de derivación.

Atención

- Cada actuador se entrega completo de condensador de arranque. Durante la instalación, conecte el condensador al equipo eléctrico ateniéndose el esquema de conexión proporcionado con el mismo equipo.
- Al terminar la conexión eléctrica, compruebe la fuerza de empuje en la extremidad de la hoja y, si fuera necesario, regule la presión del actuador según las instrucciones proporcionadas en el párrafo específico.



3. CONTROLES Y OPERACIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL ACTUADOR

3.0 CONTROLES SOBRE LA CANCELA



- Antes de proceder con el montaje, efectúe un control completo de las hojas comprobando su estado y que no presenten roturas o daños.
- Compruebe que el movimiento de las hojas sea uniforme y que las relativas bisagras carezcan de juego y fricciones.

Si así no es, repare las bisagras de manera que las hojas puedan ser accionadas a mano con facilidad o, en el peor de los casos, sustitúyalas.

- Compruebe que las hojas estén a plomo (perfectamente estables en cualquier punto de rotación) (B1B); con las hojas completamente cerradas, controle que éstas coincidan uniformemente en toda su altura.
- Compruebe con un dinamómetro que la fuerza de extensión y retracción, medida en la extremidad de la hoja, no sea superior a 15 kg (147 N).

Antes de definir la posición de las conexiones:

- Busque el punto más adecuado, sobre la hoja, para colocar la conexión anterior del actuador. Si fuera posible, colóquela a mitad altura. De norma, el punto ideal es siempre la zona de la hoja más robusta y menos sujetada a flexiones. Si la estructura de la cancela no está dotada de una faja de perfilado, es necesario soldar en la zona de instalación de la conexión anterior un soporte adecuado para distribuir la carga sobre una superficie más amplia (B1A).
- Compruebe si el punto elegido necesita de refuerzos o cualquier otra operación para aumentar su resistencia. Compruebe también los postes de sostén de las hojas.





3.1 COMPROBACIÓN COMPONENTES

ACTUADOR

Compruebe que la sigla del modelo indicada en la caja de embalaje del actuador corresponda a la reportada en la tarjeta del actuador mismo (B3).

Antes del montaje, compruebe que el embalaje contenga todos los componentes indicados a continuación (B4) y que los mismos no estén dañados.

- 1 - Actuador
 - 2 - Cártel protección vástago
 - 3 - Tapa cártel protección vástago
 - 4 - Conexión posterior
 - 5 - Casquillos
 - 6 - Horquilla
 - 7 - Perno posterior
 - 8 - Tuerca autobloqueante
 - 9 - Perno horquilla
 - 10- Seeger
 - 11- Conexión anterior
 - 12- Articulación esférica con tuerca
 - 13- Seeger
 - 14- Condensador
 - 15- Tornillo autorroscante
 - 16- Llave de desbloqueo
 - 17- Placa para conexión posterior
- A - Grupo conexión anterior completo
B - Grupo conexión posterior completo



Instalación

3.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE


El montaje del actuador necesita unos trabajos de preparación del grupo automatizado que se deben efectuar directamente en el lugar de instalación; por lo tanto, es necesario dotar el instalador de las herramientas adecuadas para que pueda trabajar con máxima autonomía.



Precaución

La lista de las herramientas necesarias se encuentra en la figura completa de tabla (B5).

Muela en disco eléctrica, alimentación 230V	Dinamómetro
Gafas de protección	Hilo de plomo
Soldadora eléctrica, alimentación 230V/100 amp. mínimo	Nivel de burbuja (tridimensional)
Máscara de protección	Grasa tipo grafitado
Electrodos ø 2 mínimo	Aceite tipo AprimOil HC 13 (expresamente formulado)
Soldador de estaño	Bombonita spray de cinc
Taladro eléctrico de potencia adecuada, alimentación 230V	Pintura antioxidante
Brocas para taladro	Pinceles para pintar
Fresa hueca ø 67 para agujeros alojamiento células fotoeléctricas y tableros de botones	Disolvente para limpieza pinceles
Cable de extensión para equipo eléctrico	Cepillo metálico
Cable eléctrico sec. 1,5 mm ² varios colores más terminales de varios tipos	Limas
Tijeras de electricista	Sierras de hierro
Pinzas para terminales de cable	Puntas de trazado
Tester	Martillo
Calíbro 1/20	Cincel para acero y mampostería
Metro	Servilletas detergentes
Goniómetro	Papel para secarse las manos
	Estuche de "primeros auxilios"



4. INSTALACIÓN DEL ACTUADOR

4.0 COLOCACIÓN DE LAS CONEXIONES

La siguiente tabla (C1) indica los datos aconsejados para definir la posición de las conexiones del actuador respecto al centro de rotación de la hoja.

Determinando las cotas **A** y **B** se obtiene:

- la carrera útil (**C**) del pistón
- la velocidad periférica de la hoja
- el ángulo de máxima apertura de la hoja
- la retención del bloqueo en relación a la cota **E** (que siempre debe resultar inferior a **B**, cuando el actuador está dotado de bloqueo hidráulico); la cota **E** se obtiene midiendo la distancia entre el fulcro de la conexión anterior y el eje de la bisagra de la cancela (véase fig. C1).




Precaución

- La suma de **A+B** corresponde a la carrera útil del pistón (**C**) para obtener una apertura de la hoja de 90°.
- El valor mínimo de las cotas **A** y **B** es 70 mm, el valor máximo está indicado en la columna **B** de la tabla en la fig. C1.
- Para obtener velocidades periféricas uniformes, las cotas **A** y **B** deben ser lo más iguales posible entre ellas.
- Para sobrepasar los 90° de apertura de la hoja, después de haber definido las cotas **A** y **B** más adecuadas para el montaje, disminuya la cota **B** lo que basta para alcanzar el ángulo de apertura deseado prestando atención a la cota **Y** para evitar interferencias del actuador con la arista del poste.



Atención

- Mayor es la cota **B** respecto a **E**, mejor es la estanqueidad del bloqueo hidráulico (si está instalado).
- Si el cierre de la hoja se efectúa mediante cerradura eléctrica, el valor **E** debe ser inferior o igual a la cota **B** (nunca superior).



4.1 PREPARACIÓN PARA LA FIJACIÓN POSTERIOR

4.1.1 Actuador fijado en postes de hierro

Si las columnas de sostén de las hojas de la cancela son de hierro, es necesario aplicar una lámina de refuerzo para soldar la conexión posterior del actuador.

Limpie cuidadosamente la zona preparada para la soldadura de la conexión posterior utilizando la herramienta especial (**C2** pos. 1); en particular, elimine cualquier traza de pintura o cinc.

Aplique la lámina de refuerzo (**C3** pos. 2), de una arista a otra de la columna, en la zona de soldadura de la conexión posterior (**C3** pos. 3).

Las dimensiones de la lámina de refuerzo deben ser proporcionadas a las de la columna.



Atención

- Si las dimensiones de la columna lo permiten, utilice la lámina estándar en dotación.*

4.1.2 Operador fijado en postes de madera

Si las columnas de sostén de las hojas de la cancela son de madera, es necesario aplicar una lámina de refuerzo, de arista a arista de la columna, para soldar la conexión posterior del actuador. La lámina debe instalarse sólidamente en la columna mediante tornillos de fijación (**C4**).

Las dimensiones de la lámina de refuerzo deben ser proporcionadas a las de la columna.



Atención

- Si las dimensiones de la columna lo permiten, utilice la lámina estándar en dotación.*

4.1.3 Operador fijado en postes de mampostería

Si los postes de sostén de las hojas de la cancela son de mampostería, es necesario aplicar en cada poste una lámina metálica dotada de anclajes sobre la cual soldar la conexión posterior del actuador.

Ejecución de los huecos

En el caso en que, para la fijación posterior del actuador con láminas metálicas, fuera necesario efectuar huecos de alojamiento en los postes, aténgase a las dimensiones indicadas en la figura (**C6**).



Atención

Se recuerda que el hueco es necesario cuando la distancia entre arista del poste y centro de rotación de la hoja es superior a la cota Y (**C1**) o cuando la hoja está anclada a una pared continua.




Fijación de las láminas de anclaje

A continuación se indican unos ejemplos de realización mediante utilización de tipos de láminas diferentes (**C5**):

A - Lámina con grapas de anclaje

B - Lámina con anclaje mediante prisioneros con fijación química o mecánica

C - Lámina en L con anclaje mediante prisioneros con fijación química o mecánica



Instalación



Precaución

- Las dimensiones de las láminas deben ser proporcionadas a las dimensiones de las columnas.
- Si se utiliza una lámina de tipo A y que fuera necesario colocarla en eje con el actuador, modifique las grapas de anclaje como se indica en la fig. C7.

Limpie la superficie de eventuales residuos de cemento o arena.

Efectúe cuatro agujeros (C8 pos. 1) después de haber marcado su posición, utilizando la lámina de anclaje como plantilla para taladrar.

Fije mecánicamente la lámina con tacos de expansión "FISCHER" ø 15, tornillo M8 (C8 pos. 2), de acero o hierro fundido (si la consistencia del material de la columna lo consiente), o proceda con una fijación química como se indica a continuación:

- Introduzca en los agujeros las relativas fundas de red (C8 pos. 3) e inyecte la cola a endurecimiento rápido (C8 pos. 4) en la cantidad y el modo indicados en las instrucciones proporcionadas separadamente.

Si se utiliza la lámina de tipo B :

- Introduzca los prisioneros (C8 pos. 5) en las fundas (si se utiliza una lámina de tipo B).
- Monte la lámina de anclaje (C8 pos. 7) sobre los prisioneros.

Si, al contrario, se utiliza una placa de tipo C:

- Introduzca los prisioneros (C8 pos. 5) en uno de los dos lados del hueco.
- Monte la lámina de anclaje (C8 pos. 7) sobre los prisioneros.
- Introduzca los dos prisioneros restantes (C8 pos. 8).


Ahora, sea que se utilice la lámina de tipo B o de tipo C, fije todo a mano sin apretar mediante las tuercas y arandelas en dotación; después de una hora y media apriete los prisioneros con una llave hexagonal.

Al final de la operación, elimine la parte sobresaliente de los prisioneros mediante la especial herramienta.


4.1.4 Casos particulares de fijación posterior del actuador

Para hojas con apertura hacia afuera, es necesario modificar la fijación posterior utilizando un perfil en L como se indica en (C9).

C6




C7




C8

FIJACIÓN QUÍMICA ACONSEJADA
(otros sistemas de fijación química son
fáciles de encontrar en comercio)




C9



C8

FIJACIÓN MECÁNICA



4.2 FIJACIÓN CONEXIÓN POSTERIOR DEL ACTUADOR

Coloque la conexión posterior (**B4** pos. 4) en función de las cotas establecidas anteriormente y fíjela en la lámina de anclaje con dos puntos de soldadura (**C9**).


Compruebe con un nivel el alineamiento longitudinal y transversal (**C10**) de la conexión.

Complete la soldadura y quite las escorias con un cepillo metálico.



Atención

- *Antes de efectuar la soldadura, asegúrese que la conexión no tenga casquillos (**B4** pos. 10) y que el relativo agujero de alojamiento esté protegido adecuadamente contra las escorias de soldadura.*
- *Cuando la zona de soldadura está completamente fría, cúbrala con una mano de pintura antioxidante.*



4.3 INSTALACIÓN PROVISORIA DEL ACTUADOR

Instale provisionalmente el actuador para determinar la posición correcta de fijación de la conexión anterior.



Atención

Manipule con cuidado el actuador durante las fases de montaje.



Introduzca en el fondo del actuador la relativa horquilla (**C11** pos. 1). Bloquee la horquilla mediante el perno (**C11** pos. 2) y fije con los dos anillos Seeger (**C11** pos. 3). Introduzca los dos casquillos antivibratorios (**C12** pos. 4) por arriba y por debajo.

Coloque la horquilla del actuador sobre la conexión y bloquéela mediante el perno vertical (**C13** pos. 5) después de un engrase cuidadoso.



Atención

Engrase abundantemente el perno y las relativas sedes.



Instalación

4.4 COLOCACIÓN DE LA CONEXIÓN ANTERIOR

Aplique grasa sobre la pata fileteada de la articulación esférica (**C14 pos.1**), introduzca en la barra del actuador la articulación esférica con tuerca (**C14 pos.2**), atornillándola por casi mitad rosca; introduzca en la articulación esférica el perno (**C14 pos.4**) de la conexión anterior sin bloquearlo con el relativo Seeger.

Introduzca en el fondo del actuador la respectiva horquilla (**C14b pos.1**) por medio del respectivo perno (**C14b pos.2**) y fije el todo con dos Seeger (**C14b pos.3**).



Atención

- Compruebe la solidez de la zona de fijación; si fuera necesario, aplique un pañuelo de refuerzo de dimensiones adecuadas; el pañuelo de refuerzo es indispensable en caso de hojas de chapa delgada.

- Durante la limpieza de la zona de fijación de la conexión anterior, aleje el actuador poniéndolo al abrigo de las chispas.

Apoye un nivel (**C16 pos. 1**) sobre el cuerpo del actuador (**C16 pos. 2**) y nivele el actuador.

Fije con dos puntos de soldadura la conexión anterior del vástago en la hoja protegiendo el vástago mismo contra las escorias de soldadura con un paño limpio (**C17 pos. 4**).

Extraiga la cabeza articulada del actuador de la conexión anterior; quite completamente el actuador de las conexiones provisionales, tape la brida de desbloqueo con el relativo tapón inferior; complete la soldadura protegiendo en cualquier manera (pañó limpio o cinta adhesiva) el perno (**C18 pos.5**) de las escorias y elimine las escorias con un cepillo metálico (**C18 pos.6**).







Atención

- Durante la electrosoldadura por puntos de la conexión anterior, proteja siempre el vástago con un paño; una chispeada de metal fundido podría dañar irremediablemente la superficie rectificada así como el actuador.

- Durante la soldadura, mantenga el actuador desconectado de la red eléctrica.

Después del enfriamiento, aplique sobre la zona de soldadura una mano de pintura antioxidante.



4.5 INSTALACIÓN FINAL DEL ACTUADOR

4.5.1 Fijación mecánica

Fije las dos extremidades del actuador en las conexiones relativas.

Fijación anterior

Aplique grasa grafitada sobre el perno de anclaje anterior de la articulación esférica (**C20 pos.1**).


Aplique grasa grafitada sobre la articulación esférica (**C20 pos.2**).

Introduzca la cabeza articulada en el perno (**C21 pos.1**) y fíjela con el relativo Seeger (**C21 pos.2**).

Fijación posterior

Fije el actuador a la conexión por medio del perno horquilla (**C22 pos.3**) y la relativa tuerca (**C22 pos.4**).


Compruebe de nuevo con la plantilla, con hoja completamente cerrada, que el vástago salga del actuador de la medida establecida; bloquee la articulación esférica sobre el vástago por medio de una llave hexagonal CH 12 (**C23 pos.5**) y de una llave hexagonal CH 17 (**C23 pos.6**).



4.5.2 Control del movimiento



- *Al final del montaje, mueva manualmente las hojas, después de haber desactivado el bloqueo hidráulico (si presente) con la respectiva llave girándola de 180° en sentido antihorario, para comprobar su deslizamiento; efectúe la operación muy lentamente para evitar que los actuadores aspiren aire y, por consiguiente, sea necesario purgar los mismos.*
- *Compruebe, abriendo y cerrando la hoja, que el actuador se mueva sin摩擦es y sin frotar contra la hoja o el poste.*
- *Después del control, vuelva a activar el bloqueo hidráulico girando la llave de bloqueo hasta el fondo en sentido horario.*



4.5.3 Conexión eléctrica

Efectúe la conexión eléctrica siguiendo el esquema (**D1**) - véase el párrafo "Conexión eléctrica del sistema".

Conecte el condensador suministrado (**B4 pos.12**) al equipo eléctrico de control ateniéndose al esquema del mismo equipo.


4.5.4 Montaje del cárter de protección y remoción del tornillo de purga

Aplique el cárter de protección sobre el vástago (**E1 pos. 1**) y encástrelo en el actuador.

Bloquee el cárter (**E2 pos. 2**) en la zona inferior mediante un destornillador en cruz (**E2 pos. 3**).


Introduzca a presión la relativa tapa (**E3 pos. 2**) sobre el cárter de protección (**E3 pos. 1**).

Apriete el tornillo de fijación del cárter de protección (**E4 pos. 1**).



Después del ensamblaje final, quite el tornillo de purga (**E5 pos. 4**) mediante una llave hexagonal CH7.

Introduzca, si fuera necesario, el cable de alimentación



Operaciones finales

(E5 pos. 5) en una funda de protección.



Precaución

Después de la eliminación del tornillo (E5 pos. 4) es normal la salida de unas gotas de aceite hidráulico del agujero abierto.



Informaciones

Después de la instalación, aplique en la cancela el cartel de señalización (E6 pos. 2).

Al final del montaje el actuador completamente ensamblado deberá presentarse como en la figura (E6 pos. 1).

4.5.5 Purga



Atención

Antes de efectuar la regulación del actuador, es necesario purgar el mismo.

Accione el actuador, compruebe la regulación de las válvulas limitadoras de presión y mueva el actuador hasta el final de recorrido, en apertura o en cierre. Actuando sobre la llave (véase párrafo 6), bloquee y desbloquee unas veces el actuador.

5. CONTROLES Y REGULACIONES

5.0 CONTROL Y REGULACIÓN DE LA FUERZA DE EMPUJE

Con la hoja en movimiento compruebe mediante un dinamómetro la fuerza de empuje en la extremidad de la hoja (E7 pos. 1).

Esta no debe nunca superar 15 kg (147 N).

En caso contrario, efectúe la regulación de la presión de trabajo del actuador.

Mediante un destornillador de hoja plana ancha actúe sobre las válvulas de regulación en sentido horario para aumentar la presión o en antihorario para disminuirla. Ajuste tanto la válvula de regulación de la presión en apertura (plata - E8 pos. 2) y en cierre (oro - E8 pos. 1).



Precaución

- La fuerza de empuje de apertura de la hoja tiene que ser un poco superior a la de cierre.
- Al finalizar la regulación, vuelva a controlar con el dinamómetro que el valor de la fuerza de empuje corresponda a lo previsto; en caso contrario, regule de nuevo.
- Si el movimiento de la hoja necesita una presión muy elevada, compruebe de nuevo con cuidado la mecánica, el plomo y las fricciones de la hoja.

6.0 MANIOBRA DE EMERGENCIA - UTILIZACIÓN DEL DESBLOQUEO MANUAL

En caso de falta de corriente, es necesario desbloquear el actuador para abrir la cancela a mano.

Para acceder a la válvula de desbloqueo, es suficiente aflojar el tornillo (E9 pos. 2) y abrir la tapa girándola (E9 pos. 3).




Desbloquee el actuador girando en sentido antihorario la llave triangular en dotación (E9 pos. 1).

Al final de la operación, vuelva a bloquear el actuador girando la llave en sentido horario.



Atención

Al final de las operaciones de bloqueo o desbloqueo, vuelva a cerrar la tapa.



7. NOTAS PARA EL INSTALADOR

7.0 Mantenimiento



Informaciones

Se aconseja efectuar periódicamente un control para comprobar el buen funcionamiento del actuador. Efectúe este control al menos cada 12 meses.



Atención

El mantenimiento debe ser efectuado sólo por personal especializado.




Atención

Antes de efectuar el mantenimiento, desconecte el actuador de la red de alimentación mediante el interruptor diferencial de la instalación eléctrica.


- Engrase las conexiones con grasa grafitada todos los años.
- Compruebe el estado general de la estructura de la cancela.
- Compruebe la resistencia mecánica de bisagras, conexiones del actuador y topes.
- Compruebe la eficacia de los dispositivos de seguridad instalados (células fotoeléctricas, topes limitadores, etc..) y ajuste la fuerza de empuje en la punta de la hoja (máx. 147 N).
- Compruebe la eficacia de la instalación eléctrica y de la protección del interruptor diferencial.
- Compruebe la regulación de la válvula limitadora de presión.
- Compruebe la resistencia del bloqueo de seguridad.
- En función de la frecuencia de uso del actuador, compruebe el nivel de aceite en la instalación.

7.1 Búsqueda de averías

E8



E9



Tipo de avería	Possible causa	Remedio
Activando el mando de apertura, la hoja no se mueve y el motor eléctrico del actuador no se pone en marcha.	Falta de alimentación eléctrica en el equipo. Fusible defectuoso. El cable de alimentación del actuador está dañado.	Restablezca la tensión. Sustituya los fusibles defectuosos con otros de igual valor. Sustituya el cable de alimentación y elimine la causa del daño.
Activando el mando de apertura, el motor eléctrico del actuador arranca, pero la hoja no se mueve.	Si el actuador está dotado de desbloqueo hidráulico, compruebe que la válvula de desbloqueo manual esté cerrada. Si el actuador no está dotado de desbloqueo hidráulico, regule la presión de apertura. Si el actuador, con cancela cerrada, queda expuesto al sol por mucho tiempo, compruebe que el pistón del actuador no se encuentre completamente al final del recorrido en salida.	Atornille la válvula a fondo en sentido horario ref. E9 pos 1. Atornille la válvula a fondo en sentido horario pár.5 - E8 pos.2. Revise el montaje del actuador como indicado en el presente manual. Compruebe la medida de la carrera del pistón.
Durante el movimiento, el actuador funciona a sacudidas.	Probable presencia de aire en el interior del cilindro. Insuficiente cantidad de aceite en el interno del cilindro. Las conexiones anteriores y posteriores del actuador se pliegan o están fijadas de manera inadecuada.	Libere el actuador de la conexión anterior y efectúe algunas maniobras de apertura y cierre; después vuelva a fijar la conexión anterior. Comprueba si hay pérdidas de aceite; en caso de pérdidas, póngase en contacto con el Centro de Reparación. Repare o refuerce las conexiones.

ESPACIO RESERVADO AL INSTALADOR
SE RUEGA ENTREGAR UNA COPIA DE ESTA PÁGINA AL USUARIO

